




デジタルビデオカメラ **♯ GR-DVA10**

Mini NTSC .

Digital Video Camera GR-DVA10



お買い上げありがとうございます。

△ご使用の前に

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(10~19ページ)は、必ずお読みい ただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。

その他

もくじ

はじめに

準	備

いますぐ見てみよう	
デモンストレーションを見てみよう	
ご使用の前に	
安全上のご注意	10
主な特長	20
	0.4
各部のなまえとはたらき	22
ビデオカメラ太体	22

液晶画面とファインダー表示26お知らせ表示28バッテリーを充電する30バッテリーを取り付ける31コンセントの電源でビデオカメラを動かす32カセットテープを入れる33グリップベルトを手に合わせる34ショルダーストラップを取り付ける35録画モードを選ぶ36画面の明るさを調節する38ファインダーの視度を調節する39

□ ますぐ提製してみょう



撮影の基本	40
上手にとる姿勢	40
撮影の基本操作	4
テープに撮影する	42
ズームして撮影する	4
ビデオライトを使用する	4
逆光を補正する	4
テープに静止画(記念写真)を撮る	48
再生する	
ビデオカメラの画面で映像を見る	50
テレビキたけビデオデッキにつかいで映像を目る	



手動 [マニュアル] 撮影	.54
ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス)	. 54
色のバランスを調節する(白バランス)	. 56
ワンタッチで色のバランスを設定する	. 58
画像の明るさを調節する(明るさ補正)	. 60
変化をつけて映像をつなぐ(場面切替)	62
場面切替の種類	64
場面切替を設定する	.66
映像に変化をつける (演出効果)	68
海出効里を設定する	70

応用	

色々な再生	72
再生音声を切り替える(音声モード切替と12BIT音声切替).	. 72
日時の表示	74
タイムコードの表示	76
タイムコードと無記録部分	77
再生ズーム、画面の移動	78
再生画面に演出効果を加える	79
編集する	80
タビングする	
デジタルダビングする	81
音声を加える(アフレコ編集)	82
映像を入れかえる (インサート編集)	84
ビデオを自動で編集する(自動編集)	86
より正確に自動編集する(シンクロ補正)	. 92
関連機器と接続する	94
パソコンにつなぐ	94
DV 端子付ビデオ機器につなぐ	95
メニューの設定を変える	96
撮影設定[A][M]メニューについて	96
撮影設定[A][M]メニューの設定方法	98
マニュアル設定メニューについて	100
マニュアル設定メニューの設定方法	102
日時表示設定メニューについて	104
日時表示設定メニューの設定方法	106


その他





日時表示設定メニューの設定方法	10
リモコン関連	108
故障かな?と思ったら	110
日常のお手入れ	
メニュー一覧	116
使用上のご注意	120
海外でお使いになるときは	124
保証とアフターサービス	123
ビクターサービス窓口案内	12
主な仕様	128
索引	1.30


いますぐ撮影してみよう เชินช์ 照ページです。
















いますぐ見てみよう




デモンストレーションを見てみよう

本機には、演出効果などの機能を確認するための実演(デモンストレーション)モードがあります。ビデオカメラをお使いになる前に、是非一度ご覧になってください。お買い上げ時は、「デモモード」の設定が「入」になっていますので、カセットテープを入れずに電源ダイヤルを「撮る」、または「M」に合わせると自動的にデモモードが始まります。デモモードをご覧になったあとは、以下の手順で「デモモード」の設定を「切」にしてください。

「入」のままにしていると、設定できない機能があります。







メニューダイヤルを回して「切」を 選び、ダイヤルを押す

メニューを終了し、通常の撮影画面に戻ります。





デモモード表示中にズームスイッチを動かすなどの操作をすると、デモモードを一時的に中断します。その後約1分間、何の操作もしないとデモモードが再開します。

ご使用の前に

大切な撮影の前に

本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。

 $(M^{(n)}\mathbf{N}^{\mathbf{V}})$ マークの付いたデジタルビデオテープをご使用ください。

大切な録画の場合は、必ず事前に試し撮りをし、正常に録画・録音されていることを確 かめてください。

万一、デジタルビデオカメラおよびテープ等の不具合により、正常に録画、録音や再生 できなかった場合、内容の補償についてはご容赦ください。

本機前面下部のマイクやカメラセンサー部分に手や指をかけないようにしてください。雑 音が入ったり正しい明るさで撮影できなかったりすることがあります。

著作権について

あなたがビデオカメラで録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権 法上、権利者に無断で使用できません。(なお、鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人 として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意くだ さい。)

本文中の記号の見方



操作上の注意などが書かれ ています。



知っているとちょっと便利 な内容やキーポイントが書 かれています。




機能や使用上の制限などが 書かれています。



■ 参照ページや参照項目を示 しています。


付属品について

本機の付属品をお確かめください。



フェライトコアの取り付けかた

付属のS映像コード、編集コード、パソコン接続コード、および別売のDVコードをお使いになるときに取り付けてください。映像機器と接続したときにおきるノイズを軽減することができます。



- 1 両端のストッパー をはずして開く
- **2** フェライトコアにコードを巻く 端子から約3cmの位置にフェラ イトコアを取り付けます。
- **3** コードをはさみ、カチッと 音がするまで閉じる
- ■編集コードにフェライトコアを取り付けるときは、端子(プラグ)の4極側(3本の輪が付いている側) に取り付けてください。
- 接続するときは、フェライトコアを取り付けた側の端子をビデオカメラに接続してください。

安全上のご注意

安全のために必ずお守りください

絵記号について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵記号が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵記号の意味をよく理解して本文をお読みください。

△危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示し ています。

⚠警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

企注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の説明

注意(危険、警告を含む)が必要なことを示す記号





してはいけない行為 (禁止行為)を示す記号











禁止 水場での使用禁止 接触禁止 分解

必ずしてほしい行為(強制、指示行為)を示す記号





一般的指示

プラグをコンセン I から抜く

⚠警告

煙が出たり、へんな臭いがするときなどは、バッテリーをはずす、 または電源プラグを抜く



- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



落としたり、壊れたときなどは、バッテリーをはずす、または電源プラグを抜く



- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



内部に水や異物が入ったときは、バッテリーをはずす、または電源プラグを抜く



- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による修理は危険です。絶対におやめください。



電源コードが傷んだときは、電源プラグを抜く

- ・販売店に修理を依頼してください。
- ・芯線が露出していたり、断線したままで使用すると、火災や感電の原因になります。



持ち運ぶときには、液晶画面やファインダーを持たない

・液晶画面、またはファインダーを持って運ぶと、故障したり落として、けがの原因となります。



不安定な場所に置かない

- ・ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- ・落ちたり、倒れたりして、故障やけがの原因となります。



指定の電源電圧以外で使用しない

- ・ぐらついた台の上や傾いた所には置かないでください。
- ・火災や感電の原因となります。




雷源コードを傷つけない

- ・火災や感雷の原因となります。
- ・次のようなことをすると、傷つく原因となります。ご注意ください。 加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、 熱器具に近づける。



内部に物を入れない

- ・カセットの出し入れ口などから、金属類や燃えやすいものなどを入れない でく ださい。
- ・火災や感電の原因となります。
- ・特にお子様にご注意ください。



- ・感電や故障の原因となります。
- 機器を接続するときは、電源を切る ・電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因となります。



分解や改造はしない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による点検、整備、修理は危険です。絶対おやめください。
- ・内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。

自動車などの運転中に使用しない

- ・運転をしながら、撮影、再生をすることは絶対におやめください。
- ・交通事故の原因になります。



・レンズやファインダーを太陽に向けたまま放置しておくと、集光により内部部品 が破損して発熱し、火災や故障の原因となります。







⚠警告

ぬらさない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・風呂場では使用しないでください。
- ・雨天、降雪中、海岸、水辺で使用するときは、ご注意ください。
- ・水などの入った容器(花びん、植木鉢、コップ、化粧水、薬品など)は、こぼれ たりしますので、機器の近くに置かないでください。





雷が鳴り出したら、電源プラグにはふれない

・感電の原因となります。



電源プラグが不完全な接続状態で使用しない

- ・接触不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
- ・最後までしっかりと接続してください。

電源プラグにほこりや金属物を付着させない

- ・ほこりや金属物を伝わって電気が流れ、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や感電の原因となります。
- ・ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜き、取り除いてください。

上に乗らない

・倒れたり、こわれたりして、けがの原因になります。特に小さなお子様がいるご 家庭ではご注意ください。





電源コードはコードの部分を持って抜かない

- ・コードの部分を持って抜くと、コードが傷つき、火災や感電の 原因となることがあります。
- ・プラグの部分を持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

・感電の原因となることがあります。



次のような場所には置かない

- ・砂浜などの砂ぼこりのある所
- ・湿気やほこりの多い所
- ・調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気の当たる所
- 熱器具の近くなど
- ・真夏の車内など高温になる所
- ・直射日光の強い所

火災や感電の原因となることがあります。



トに重い物を置かない

・バランスがくずれて倒れたり落下して、けがの原因となることがあります。



カセットテープの出し入れ口に手を入れない

- 手をはさまれてけがをする原因となります。
- ・特にお子様にご注意ください。



(Re)

本体に衝撃を与えない

・けがをするおそれがあります。また、本機が故障する原因となります。



指定以外のアクセサリーを使わない

- ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
- ・本機に指定されたものか確かめ、アクセサリーの取扱説明書もよくお読みください。



照明用ライトなどを使うときはライト部に顔、素手、髪の毛など を近づけない



・高温のため、やけどや髪の毛が燃える原因となります。

本機やアクセサリーなどを布などでおおった状態で使用しない

・熱がこもって変形したり、火災の原因となることがあります。



コード類は正しく配置する

- ・ACアダプターの電源コードや接続用コードなどは、足にひっかけると製品の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。
- ・十分注意して接続、配置してください。



長期間使用しないときはバッテリーをはずす、または電源プラグ を抜く



・電源が「切」でも本機に電気が流れていますので、安全のためにお守りください。

別売の三脚を不安定な状態で使用しない



- ・足などの上に倒れる、けがをする原因となります。また、本機が故障する原因と なります。
- ・足などを引っかけないようにご注意ください。強風にもご注意ください。

移動するときは、電源プラグや接続コード類をはずす

- ・接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や感電の原因となることがあります。
- ・カセットテープも取り出しておいてください。



バッテリーやショルダーストラップは正しく取り付ける

・正しく取り付けられていないと、落下によりけがや故障の原因となることがあります。



お手入れするときは、バッテリーをはずす、または電源プラグを 抜く



・電源が「切」でも機器に電源が流れていますので感電の原因となることがあります。

5年に一度は内部の点検を販売店に依頼する

- ・内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないで使用し続けると、火災や感電の原因となることがあります。
- ・湿気の多くなる梅雨期の前に点検すると、より効果的です。
- ・費用については、販売店にご相談ください。

強い電波や磁気の発生する所、または雷が近いときは使用しない

- ・故障の原因となることがあります。
- ・テレビの上や近くでは使用しないでください。
- ・ACアダプターを使用しているときは、なるべく本機から遠ざけてご使用ください。

飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う

・本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を与える原因となります。



ACアダプター、バッテリーや乾電池について

⚠危険

ACアダプターを指定の電源電圧以外で使用しない

・火災や感電の原因となります。



ACアダプターは指定以外のビデオカメラやバッテリーには使わない



- ・性能や形状が異なると、火災や故障、感電の原因となることがあります。
- ・指定されたものか確かめ、取扱説明書もよくお読みください。

ACアダプターを分解や改造はしない

- ・火災や感電の原因となります。
- ・お客様ご自身による点検・整備・修理は危険です。絶対におやめください。
- ・内部の点検・整備・修理は販売店に依頼してください。



バッテリーを充電するときは、指定のACアダプターを使う

・性能や形状が異なると、液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。



バッテリーは絶対に分解、加工(はんだ付けなど) 加熱、火中投入などをしない

・液漏れ、発熱、破裂、発火し、火災やけがの原因となります。



ACアダプター、バッテリーや乾電池について

⚠危険

高温の場所(60 以上)に置かない

・発熱、破裂、発火の原因となります。



バッテリーの端子部に金属物 (ネックレスやヘアピンなど)を接触させない



- ・ショートして発熱し、火災やけがの原因となります。
- ・持ち運びの際にはキャップを取りつけて、金属物と端子が接触しないようにして ください。

乾電池の端子部(\oplus と Θ)に金属物(ネックレスやヘアピンなど) を接触させない

- ・液漏れ、発熱の原因となります。
- ・持ち運びの際にはビニール袋などに入れ、金属物と端子が接触しないようにして ください。

乾電池は絶対に分解、加工(はんだ付けなど) 充電、加熱、火中 投入などをしない

・液漏れ、破裂などの原因となります。



ACアダプター、バッテリーや乾電池について

⚠警告

指定以外の乾電池は使わない、また液漏れを起こしたバッテリー や乾電池を使わない



- ・液漏れを起こした電池はショートによる発熱で、さわるとやけどをする原因となります。
- ・電池を入れる前に品番をよく確かめてください。
- ・電池の液が漏れたときは、電池取り付け部の液をよく拭き取ってから新しい電池 を入れてください。
- ・電池の液が身体や衣服についたときには、水でよく洗い流してください。 万一、目などに液が入った場合はきれいな水で洗った後、ただちに医師に相談してください。

乾電池は幼児の手の届かない所に置く

・万一、誤って飲み込んだときは、ただちに医師と相談してください。




濡れたバッテリーは使わない

・故障、感電、発熱、発火の原因となります。



乾電池を入れるときは、極性表示(⊕と⊝)の向きに注意する





通電中のACアダプターや充電中のバッテリーに長時間触れない

・温度が上がり、長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。



記念写真

静止画を色々なモード(フレーム、フル、 ピンナップ、マルチ4、マルチ9)で撮影 できます。

☞ 48 ページ



逆光補正

太陽などで背景が明るい場合に被写体 が暗く写ります。逆光補正ボタンを押 すだけで簡単に自然な画像で撮影でき ます。

喀46ページ







オートライト

撮影時にまわりの明るさを感知して、 自動的にライトが点灯します。暗い場 所でも撮影が可能です。

☞45ページ







100倍デジタルズーム


デジタルズームも補正技術でギザギザ の少ない滑らかな画像で拡大します。 198744ページ



デジタル演出効果


映像を加工してさまざまな演出をほど こした録画や再生ができます。

☞62、68ページ




DV入力/出力端子

DVケーブル(別売)でDV端子を搭載するデジタルビデオ機器などと接続することで、画質・音声劣化のないダビング編集や画像取り込みができます。



3.0型液晶画面


大型液晶画面で撮影画像や再生画像が 見やすくなりました。




デジタル静止画出力端子

付属のソフトウェアを使用してWindows® パソコンへ簡単に静止画像を取り込めます。

☞94ページ



ビデオカメラ本体



ズームスイッチ) 映像のズームを行います。 (128744ページ) 記念写真ボタン 記念写真を撮るときに押します。 音量スイッチ (1曜48ページ) 再生中はスピーカー音量を調節します。 (126751ページ) メニューダイヤル 記念写真モードボタン メニュー操作や液晶画面の明るさ 記念写真モードを選択します。 調節を行います。 (1曜48ページ) (曜38、98ページ) カセット取出しスイッチ バッテリー取りはずしボタン カセットを出し入れしたいと バッテリーを取りはずすときに きに横にスライドさせて手で 押します。 カセットカバーを開きます。 (1曜31ページ) (☞33ページ) 0 端子カバー 手前に引いて開けます。 DC入力端子 DCコードを接続します。 (1曜32ページ) AV(出力)端子) ショルダーストラップ取り付け部 AVコードでテレビや ショルダーストラップを取り付けます。 ビデオデッキに接続し (曜35ページ) ます。 グリップベルト (🕸 51、80、88ページ) (咳 34ページ) DV入/出力端子(i-LINK*) DV端子付きのビデオ機器と接続します。 (曜81、95ページ) *: i-LINKは、IEEE1394-1995仕様 およびその拡張仕様です。 えはi-LINKに準拠した商品につけ られるロゴマークです。 S(映像出力)端子 S端子付きのビデオ機器と接続します。 (◎ 51、78、86ページ)

CREE

スピーカー

再生すると音声が出ます。 ただしAVコード接続時は 音はでません。

(喀50ページ)

JLIP(編集)端子)

- ・JLIPコードを使ってJLIP対応機器を 接続します。
- ・編集コードを使ってリモコンを接続します。

(喀 88ページ)

押 - 開ボタン

液晶画面を開くときに ボタンを押します。

撮影ボタン

撮影の開始、一時停止を します。(เ☎ 42ページ)

液晶画面

撮影中、再生中に映像が映ります。 (☞ 42、50ページ)

ビデオライトスイッチ

ビデオライトを使うときに「オート」か 「入」にします。(☞ 45ページ)

パソコン(デジタル静止画)端子

パソコンに静止画を出力します。 (『☞94ページ)

バッテリー取り付け部


バッテリーを取り付けます。 (**©**31ページ)

電源ダイヤル




ロック解除ボタン ボタンを押しなが ら、電源ダイヤル のモードを切り替 えます。

- M マニュアル撮影モード 撮影方法を細かく設定で きます。(『☞96ページ)
- 撮る フルオート撮影モード 全自動でビデオ撮影がで きます。(『☎42ページ)
 - 切電源が切れます。
- **見る** 再生モード 撮った映像を見るときに、 切り替えます。 (🕸 50ページ)




三脚に取り付ける




液晶画面とファインダー表示


ー撮影時の表示ー



- 再生時の表示-



お知らせ表示




表示	表示内容	参照
(888)	バッテリーの残量を表示します。 残量大 【■■■ → 【■■ → 【■■ → 【■■ が点滅します。 バッテリーが少なくなると【■■ が点滅します。 バッテリーがなくなると自動的に電源が切れます。	43
TO	テープが入っていないときや、テープの誤消去防止用ツマミが「SAVE」側にあるときに表示されます	121
テープを入れて下さい!	テープが入っていないときに撮影ボタンや記念写真ボタンを押 したときに表示されます。	
テープおわり	録画や再生中に、テープが終わると表示されます。	_
レンズキャップ	レンズキャップがレンズについていると表示されます。	_
日時を設定して下さい	内蔵の時計用電池の容量がなくなり、日時情報が失われると表示されます。電池の交換は最寄りの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。	126
テープがちがいます!	異なるフォーマットのテープを入れたときに表示されます。	-
このテープは録画でき ません テープのツマミをたし かめて下さい	・誤消去防止用ツマミが「SAVE」側のテープで録画しようと したときに表示されます。	121
コピーガードがかかっ ています	コピーガードがかかった信号を本機でダビング(録画)しよう としたときに表示されます。	_
音声16BIT (12BIT) モード	電源ダイヤルを「撮る」または「M」に合わせて電源が入ると、 音声モードが約5秒間表示されます。	_
DV入力	DV入力状態で録画一時停止または録画中に表示されます。	81
通信中	JLIP端子やパソコン端子を使用して通信中に表示されます。	94

表示	表示内容	参照
音声アフレコできませ ん	テープの無記録部分でアフレコ編集しようとしたときに表示されます。	82
音声アルコできません <lpモードで記録され ています> <16BITで記録されて います> <テープのツマミをた しかめて下さい></lpモードで記録され 	 ・LPモードで記録されたテープでアフレコ編集しようとしたときに表示されます。LPモードで記録されたテープにはアフレコ編集できません。 ・16BIT音声で録音されたテープでアフレコ編集しようとしたときに表示されます。16BIT音声で録音されたテープにはアフレコ編集できません。 ・誤消去防止用ツマミが「SAVE」側のテープでアフレコ編集しようとしたときに表示されます。 	82
インサート録画できま せん	テープの無記録部分でインサート編集しようとしたときに表示されます。	84
インサート録画できません くLPモードで記録されています> <テープのツマミをたしかめて下さい>	・LPモードで記録されたテープでインサート編集しようとしたときに表示されます。LPモードで記録されたテープにはインサート編集できません。 ・誤消去防止用ツマミが「SAVE」側のテープでインサート編集しようとしたときに表示されます。	84
E01~06 セーフティがはたらき ました バッテリーをはずして つけ直してください	ビデオカメラに生じたトラブルを判断するための表示です。 E01~06が表示されるとビデオカメラは自動的に停止します。バッテリーなどの電源を外してください。数分待ち、再び電源を入れてください。2、3度くり返しても表示が消えないときは、お買い上げ販売店か、ビクターサービス窓口にご相談ください。	126
◆ ヘッドが汚れています クリーニングカセット をためしてください	ヘッドが汚れているときに表示されます。 クリーニングカセットを再生して、ヘッドを清掃してください。	114
● ツユがつきました しばらくおまちくださ い	つゆつきが発生したときに表示されます。 表示が消えるまで1時間以上お待ちください。	123

バッテリーを充電する

バッテリーの充電

バッテリーの充電には付属の AC アダプターを使用します。 充電するときはバッテリーのキャップをはずしてください。



- 電源コードをコンセントに差し 込む
 - 差し込む
- バッテリーを取り付ける 充電ランプが点滅します。 点滅から点灯に変わったら充電完了です。
 - バッテリーをはずす
- 次に電源コードもはずします。




充電時間の目安 (室温10 ~35) 充雷できない 充電しても撮影 時間が短い

- ➡ バッテリー (BN-V416:付属)で約120分 バッテリー (BN-V428: 別売) で約 200分
- ➡ AC アダプターに DC コードが接続されていると充電できません。
- ⇒ 寿命です。新しいバッテリーに交換してください。
- バッテリーについて **⇒** 122ページもご覧ください。

バッテリーを取り付ける

バッテリーの取り付けかた/取りはずしかた


バッテリーは出荷時には充電されていません。ACアダプターで充電してからお使いください。



- ファインダーを上にあげる
- グリーを取り付ける 矢印を下向きにしてバッテリーを押し付ける ようにしながら下にスライドさせます。

バッテリーを取りはずす

バッテリー取りはずしボタンを押したままバッテリーを取りはずす。下から上へスライドさせて手前に引いて取りはずしてください。






コンセントの電源でビデオカメラを動かす

コンセントにつないで使う

室内で使うときは、AC アダプター(付属)を使ってコンセントから電源をとると便利です。変換プラグを使用すると海外でもご利用できます。(🔊 124 ページ)




- DCコードをビデオカメラ のDC入力端子に差し込む
- **3** 電源コードをコンセントに 差し込む
- DCコードをACアダプター
 のDC出力端子に差し込む



カセットテープを入れる

カセットテープの入れかた/取り出しかた

電源ダイヤルが「切」のままでもホルダーを開けることができます。



カセット取出しスイッチを矢印方向にスライドさせて、カセットカバーを開く

自動的に、ホルダーが開きます。



内部の部品を直接手でさわらないでくださ い。



カセット取出しスイッチ

2 カセットテープをホルダーに入れ ここを押す を押す

> カセットテープは奥まで確実に入れてください。 自動的にテープが収納されます。

カセットカバーを「カチッ」と音がするまで閉める

テープが収納されない場合は、カセットカバーを一度完全に開いて、カセットを取り出し、少し待ってからカセットを入れ直してください。



ホルダーに指をはさまないようにご注意く ださい。

できます。 デープの 見える面 ホルダー カセット カバー


カセットテープを取り出す

上の手順 **①** のあとでカセットテープを 引き上げて取り出す

グリップベルトを手に合わせる

グリップベルトの合わせかた

手の大きさに合わせて、グリップベルトを調節します。




- **1** パッドをはがす
- **グリップベルトを調節する** 手を入れてズームスイッチと撮影ボタンを操作しやすいように調節してください。
- **3** パッドをはりつける

ショルダーストラップを取り付ける

ショルダーストラップの取り付けかた

移動中落下したりしないようにしっかりと取り付けます。



- - ショルダーストラップの先をショルダーストラップ取り付け部 (A) に通します。

バッテリーや、DC コードははず しておきます。


- ・ 止め具に通す ショルダーストラップの先を長さ調整用の止め具に通します。
- 長さを調節する 調整用バックルに通っているショル ダーストラップを少しゆるめて、長 さを調節します。
- ◆ ショルダーストラップ取り付け部 ® についても同様に②~ ③を繰り返す

ショルダーストラップを引っぱり、確実に取り付けられたか確認します。

録画モードを選ぶ

撮影時の録画モード選択

SPモードとLPモードの2種類の録画モードがあります。LPモードはSPモードの1.5倍の撮影ができます。ただしLPモードにするとアフレコ編集(\mathbb{R} 82ページ)やインサート編集(\mathbb{R} 84ページ)ができなくなります。



- ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「M」に合わせる電源ランプが点灯し電源が入ります。
- ロック解除ボタン
- 7 押 開」ボタンを押して液晶画面を開く



3 メニューダイヤルを押す 場面切替メニューが表示されます。







多イヤルを押す 「SP」と「LP」が表示されます。





 メニューダイヤルを回して「SP」 または「LP」を選び、ダイヤルを 押す










画面の明るさを調節する

画面の明るさ調節

液晶画面やファインダーの明るさを調節してから、撮影や再生を行います。




ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「撮る」に合わせる
 電源ランプが点灯し電源が入ります。



2 「押 - 開」ボタンを押して液晶画面 を開く



メニューダイヤルを回す 画面の明るさを調節します。




ファインダーの明るさ調節

上の手順 ② で液晶画面を閉じて手順 ③ をおこなう

ファインダーの視度を調節する

ファインダーの視度調節

ファインダー内の表示が見やすくなるように調節します。



ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「撮る」に合わせる
 電源ランプが点灯し電源が入ります。




② ファインダーを上げる 液晶画面は閉じておいてください。



3 ファインダーをのぞいてレバーを 動かす

ファインダー内の表示が良く見えるように調節します。





撮影の基本

上手にとる姿勢

安定した画面を撮るためのコツは、画面の中の人が動いてもビデオカメラを動かさないことです。ふらつかず、安定した姿勢で撮影します。



撮影の基本操作

ビデオカメラを動かさない



安定した映像で撮影するためには、ビデオ カメラを固定して撮ります。

左右に動かすとき (パンニング) や上下に動かすとき (チルディング) は、ゆっくり動かします。撮りはじめとと撮り終りは、ピタッと止めます。

カメラリハーサルを行う



電源ダイヤルを撮るまたは M にすれば、テープを入れなくてもビデオカメラで撮っている映像を見ることができます。この状態で映像/音声コードをつなげば外部映像機器に出力することができます。


いろいろなアングルで撮影する



液晶画面は上に180°、下に90°回転します。液晶画面にご自分を映し、映り具合を見ながら撮影することもできます。液晶画面を開いて180°回転させ前に向けてください。レンズをご自分に向けて撮影すればビデオ日記などをお撮りになりたいときにご利用いただけます。

テープに撮影する

ピントや露出合わせも自動(フルオートモード)で、簡単に撮影できます。



- ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「撮る」に合わせる
 電源ランプが点灯し電源が入ります。
- 2 「押 開」ボタンを押して液晶画面 を開く

撮りたい被写体に合わせます。




AM 12:02

TC 05:54

電源ダイヤルが「撮る」の

3 撮影ボタンを押す 録画が始まります。 撮影中ランプが点灯します。 再度押すと録画一時停止になり、ストップ表示がでます。





連続撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416 (付属)	2時間40分(1時間30分)	2時間10分(1時間20分)
BN-V428(別売)	4時間40分(2時間40分)	3時間50分(2時間20分)
BN-V840(別売)	6時間40分(3時間50分)	5時間20分(3時間20分)
BN-V856(別売)	9時間20分(5時間20分)	7時間30分(4時間40分)

() はライト使用時の時間

実撮影時間の目安

バッテリー	ファインダー使用時	液晶画面使用時
BN-V416 (付属)	1時間15分(40分)	1時間(35分)
BN-V428(別売)	2時間10分(1時間10分)	1時間45分 (1時間)
BN-V840(別売)	3時間10分(1時間45分)	2時間30分(1時間30分)
BN-V856(別売)	4時間20分(2時間30分)	3時間30分(2時間10分)

() はライト使用時の時間

連続撮影時間は、ズームを使ったり、撮影一時停止を繰り返すなどで短くなります。バッテリーは撮 影予定時間の約3倍分をご用意されることをおすすめします。

連続して撮影するには BN-V840または BN-V856をおすすめします。(BN-V856は VU-V856KITに同梱されています。 BN-V840は VU-V840KITに同梱されています。)

実撮影時間は撮影、撮影一時停止、電源の入 / 切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間です。実際にはこれよりも短くなることがあります。

5 分以上撮影を一時停止したときは

ビデオカメラの節電とテープ保護のため、自動的に電源が切れます。再び撮影したいときは、電源ダイヤルを一度「切」にしてから「撮る」または「M」に戻してください。

液晶画面が見づらいときは

光の反射などで液晶画面が見づらいとき、液晶画面を閉じてファインダーをのぞいて撮影することをおすすめします。液晶画面とファインダーは同時に使用できません。

LP モードで撮影すると

LPモードはSPモードに比べてテープの送り速度が遅くなるため、同じテープでも1.5倍長く撮影することができます。ただし、撮影後にアフレコ編集(🖙 82ページ) やインサート編集(🖙 84ページ) ができなくなります。お買い上げになった状態では、録画モードが SPモードに設定されています。 36ページをご覧になり、必要に応じて録画モードを変更してください。

テープの残量を確認するには

撮影中は、自動的にテープの残量が表示されます。テープ残量は目安としてお使いください。使用するテープによっては正しく表示されないことがあります。また、80分テープの巻き始めでは、正しい残量表示をするまでに時間がかかったりすることがあります。テープの残量が残り2分となると表示が点滅し、テープが終わると「テープおわり」と表示されます。

バッテリー残量表示(「)が点滅したら


バッテリーの残量が少なくなっています。バッテリーの残量がなくなると自動的に電源が切れます。 電源が切れる前にバッテリーを交換してください。

正常に録画できない

ビデオヘッドが汚れているかもしれません(www114ページ)。大切な撮影の前には試し撮りをして、正常に録画、録音されていることをご確認してください。

ズームして撮影する

被写体をズームして撮影することができます。被写体が遠いところにいるときや、画面に 変化を付けたいときなどにご利用いただけます。



ズームスイッチを上下に動かす 軽く動かすとゆっくりズームし、強く動かすと早くズームします。





最大ズーム倍率 10 倍以上のズーム (デジタルズーム) 接写したいとき (マクロ撮影)

- ➡ 何倍までズームを可能にするか変更できます。(188796ページ)
- → 10 倍までの映像に比べて多少映像品質が劣化します。 (デジタル処理をするため)
- ➡ W側にいっぱいまで押すとレンズから約5cmまで被写体に近づいて 撮影可能


T側のときは、約1m、(テレマクロ"入"のときは約60cm)(ピン トが合わない距離では、▲、▲、▼、▲ が点滅して自動的にズームがW 側になります。)

使用できない

10 倍以上のズームが ⇒ 映像をデジタル処理する機能 ゴーストなど)との併用はできません。

ビデオライトを使用する

被写体や周囲が暗いときにライトを使用して撮影ができます。



ビデオライトスイッチを設定する ビデオライトスイッチをお好みの位置に合わ せます。



「切」 :常にライトが消灯します。

「オート」: 一定の暗さになると点灯します。


「入」:常にライトが点灯します。



ビデオライトが点灯しないとき ビデオライトスイッチを「オート」に設定し ていても演出効果 (15368ページ)で「夜景」 を選択しているときはビデオライトは点灯し ません。 バッテリーを長持ちさせて撮影するために 撮影しないときはビデオライトスイッチを 「切」にしてください。室内では付属のAC チャージャーのご使用をおすすめします。

逆光を補正する


太陽などで背景が明るすぎて被写体が暗くなるとき、逆光補正ボタンで被写体が暗くならないように補正します。



□ ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「撮る」または「M」に合わせる



② 逆光補正ボタンを押す 画面に逆光補正マークが表示されます。 再度押すと、逆光補正を解除します。



3 撮影ボタンを押す 録画が始まります。









撮影ボタン



逆光補正ボタンを使うと 被写体の周囲が明るくなりすぎて白くなることがあり ます。




より適切な明るさに調節するときは 明るさ補正メニュー (\mathbb{S}^60 ページ) で設定してください。

明るさ補正メニュー(110g 60ページ)で明るさ補正しているときは、逆光補正ボタンは、使えません。

テープに静止画(記念写真)を撮る

ビデオテープの中に写真のような映像を挿入することができます。被写体の表情などをワンポイントで記録したいときなどに効果的です。



ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「M」または「撮る」に合わせる

電源ランプが点灯して電源が入ります。



押 - 開」ボタンを押して液晶画面 _{押 - 開ボタン}




3

記念写真モードボタンを押してお 好みのモードに合わせる

フレーム → フル → 4マルチ → 9マルチ

ボタンを押すたびにモード表示が切替ります。





記念写真ボタンを押す

静止画像が約6秒間記録されます。 押し続けると静止画像が約1秒ごとに連写されます。



撮影中に記念写真を撮影したときは

静止画像が約6秒間記録され通常の撮影に戻ります。

記念写真撮影ができないときは

記念写真ボタンを押したとき画面に「PHOTO」が 点滅してお知らせします。

演出効果を設定していても記念写真撮影時に働かないものがあります。

このようなときは、演出効果アイコンが点滅してお知らせします。

AV端子にコードが接続されているときは 「カシャッ」音は出ません。ただし、テープには記録されます。


再生中も記念写真モードを使えます 「カシャッ」音は出ません。

4マルチ、9マルチモードを設定していてもデジタルズーム中は、フルモードで記録されます。

再生する

ビデオカメラの画面で映像を見る

ビデオカメラの液晶画面で再生映像を見ることができます。撮ったその場で映像を確認したいときなどにご利用ください。



- ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「見る」に合わせる電源ランプが点灯し、電源が入ります。
- 2 「押 開」ボタンを押して液晶画面 を開く
- **3** 巻戻しボタン (◆◆)を押してテープを巻戻す
- 再生ボタン(II/▶)を押す 画面に再生映像が映り、音声がスピーカーから出ます。

再生をやめたいときは、停止ボタン (■)を 押します。









色々な再生

こうして見たい	このボタンを押す		ふつうの再生に戻す	
・画面を見ながら早送り して探し見したい	再生中に	1度ポン と押す 押し		再生ボタンを押す
(早送り再生)9倍速		続ける		指を離す
・画面を見ながら巻戻し して探し見したい	再生中に	1度ポン と押す	Ⅱ /►	再生ボタンを押す
(巻戻し再生)9倍速		押し 続ける		指を離す
・画面を一時停止させて 見たい(静止画再生)	再生中に ■			再生ボタンを押す
・スローで再生したい (スロー再生)	静止画再生中に(リモコンで操作) ◆【スロー】 どちらか一方を 2秒以上押す		逆転スロー再	ビデオカメラまた はリモコンの再生 ボタンを押す 生を約2分、または 生を約1分続けると 写生に戻ります。
・コマ送りで再生したい (コマ送り再生)	静止画再生中に(リモコンで操作) *** スロー と どちらか一方を			ビデオカメラまた はリモコンの再生 ボタンを押す



静止画再生を約3分以上続けると自動的に停止します。

高速再生、スロー再生中は多少モザイクのかかったような映像になります。また、音声は出ません。


スローボタンを押すと数秒間静止画になり、その後青い静止画(ブルーバック)が数秒間表示されるときがあります。故障ではありません。

停止状態を5分以上続けると電源が自動的に切れます。ただし、電源ダイヤルが「<mark>見る」</mark>で、ACアダプターからの電源供給時は、電源が切れません。

静止画にするために ■●(またはリモコンの ©)を押しても映像が静止するまでに多少時間がかかることがあります。

テレビまたはビデオデッキにつないで映像を見る

みんな揃ってビデオを楽しみたいときなど、ビデオカメラをご家庭のテレビやビデオデッキにつないで再生することができます。S映像端子付きのテレビまたはビデオデッキと本機をS映像コードを使ってつなぐと、より高画質の映像をお楽しみいただけます。



- ビデオカメラをテレビまたはビデオデッキに接続する
- 2 ロック解除ボタンを押しながら電源ダイヤルを「見る」に合わせる



3 テレビ、またはビデオデッキの電源を入れる



テレビのチャンネルやビデオデッキの入力モードを設定する

ビデオカメラをテレビに接続したとき テレビの入力モードをビデオカメラを接続し た端子に切り替えます。

(例えば「ビデオ1、ビデオ2、ムービー」など)。 ビデオカメラをビデオデッキに接続したとき テレビをビデオを見るチャンネルに合わせ、 ビデオデッキの入力モードを外部入力に切り 替えます。

急に大きな音が出たりしないように、テレビ の音量は最小にしておいてください。

日 再生ボタンを押す






ご使用になるテレビやビデオデッキによって、 入力モードの設定方法は異なります。詳しく はテレビやビデオデッキの取扱説明書を参照 してください。 テレビから「ピー」「ウワーン」というノイズ 音が出るときは、テレビからビデオカメラを 離すか、テレビの音量を下げてください。 再生時のメッセージ表示を消すには(18372、 74、102ページ)

手動 マニュアル 撮影

ピントを手動で合わせる(マニュアルフォーカス)

オートフォーカスでは、約5センチから無限遠まで自動的にピントが合います。しかし、 ピントが合いにくいときや被写体が画面中央にないときは、手動でピントを合わせてくだ さい。フォーカスはお買い上げになった状態ではオートモードに設定されています。



- 電源ダイヤルを「M」に合わせる
- **2** フォーカスボタンを押す ピントの調整モードになります。



メニューダイヤルを回してピント を合わせる



被写体が良く見えるように合わせます。

左いっぱいに ← 回す(-側) (最至近点)



メニューダイヤルを押す

フォーカスが固定します。固定したピントを 合わせ直したいときは、手順 ②からくり返 します。







ピントをオートフォーカスにするには

- ・手順②でフォーカスボタンを2回押します。
- ・電源ダイヤルを「撮る」に合わせてもオートフォーカ スに切り替えることができます。




こんなときに手動でピントを合わせます

- ・平らな壁や青空など、コントラスト(明暗差) のほとんどない被写体を撮るとき
- ・金網などの障害物が被写体との間にあるとき
- ・細かい模様や同じ模様が規則正しく並んでい る被写体を撮るとき
- ・蛍光灯などのちらつきのある光源の下で撮影 するとき

フルオートモードでは画面中央にピントが合 います。

色のバランスを調節する(白バランス)

撮る(フルオート)モードでは、ビデオカメラは撮影する色のバランスを自動で調整します。しかし、天候やライトなど光源の状態によってはマニュアルモードで色のバランスを調節することができます。手動で色のバランスを調節すると、設定した色のバランスで撮影することができます。「白バランス」はお買い上げになった状態では「オート」に設定されています。




電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押す



タニューダイヤルで「
」に合わせ
ダイヤルを押す

らバランスメニューが表示されます。



3 メニューダイヤルでモードを選択 する





次の5つのモードから選択できます。

- オート …………… 自動的に色のバランスを調節します。 フルオートモードでは「オート」 に設定されています。
- プロンタッチ ······ あらかじめ被写体に合わせて設定 しておいた色のバランスで撮影したいときに選択します。(№558ページ)
- ★ ·························· 晴れた日に屋外で撮影するときに 選択します。

- メニューダイヤルを押す 色バランスが固定されます。








色のバランス調節を自動調節に戻すには

- ・手順❸で「オート」を選択します。
- ・電源ダイヤルを「撮る」に合わせても自動調節に切り 替えることができます。


ワンタッチで色のバランスを設定する

被写体に合った色のバランスを「ワンタッチ」に設定しておく方法を説明します。



ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカス (1 $$^{\circ}$ 54ページ) であわせてください。

裏の透けない紙(コピー用紙など)をお使い ください。



2 前ページ(☞ 57ページ) の手順 **3** で「♣ ワンタッチ」を選ぶ



⑤ 「

⑤ 」が点滅するまでメニューダイヤルを押し続ける

「 ○ 」

「▲」の点滅が止まったところの色のバランスが、ビデオカメラに記憶されます。






メニューダイヤルを押す

画面上の「ワンタッチ」が「 **№**」だけになります。







設定した色のバランスは「ワンタッチ」に別の色のバランスを設定するまで記憶されています。



室内で撮影するときは 外光、蛍光灯、ロウソクの光など、いろいろ な光源が被写体にあたります。自然な色合い で撮影したいときは色のバランスを調節して ください。 色紙を使って色のバランスを調節するときは 手順●で色紙を置いて色のバランスを調節す ると、白い紙を置いて調節したときとは ちょっと変わった色合いの撮影がお楽しみい ただけます。

例)

赤い紙で調節した場合:青緑がかった色で

撮影されます。

青い紙で調節した場合:オレンジ色で撮影


されます。

黄色い紙で調節した場合:青紫がかった色で


撮影されます。

画像の明るさを調節する(明るさ補正)

ビデオカメラは映像の明るさを自動調整して撮影しますが、太陽などで背景が明るすぎて被写体が暗くなるときは、逆光補正ボタンを使用します。(***346ページ) しかし逆光補正ボタンで補正できないときや背景に比べて被写体が明るすぎるときなどは、手動で明るさを調節します。「明るさ補正」はお買い上げになった状態では「オート」に設定されています。



電源ダイヤルを「M」に合わせ、 メニューダイヤルを押す メニューが表示されます。



② メニューダイヤルで「⑤」を選び、
ダイヤルを押す



メニューダイヤルで「マニュアル」を選び、ダイヤルを押す





メニューダイヤルを回して明るさ を調節する

> 被写体を程良い明るさに調節します。 「+3」は、逆光補正ボタンと同じ効果です。



左に回す: ◆◆◆◆ 暗くする (-6まで)

→ 右に回す: 明るくする (+6まで)

 サニューダイヤルを押す 明るさの補正が固定されます。 固定した明るさを合わせ直したいときは、手順
 順からくり返します。







明るさ調節を自動調節にするには

- ・手順③で「オート」を選択します。
- ・電源ダイヤルを「撮る」に合わせても自動調 節に切り替えることができます。
- 一定の明るさで撮影するには
- ・手順**②**のあと、メニューダイヤルを 2 秒以 上押す

明るさ調節表示の数字の横に

しが表示されます。

・再度メニューダイヤルを押す 明るさが固定されます。動きのある被写体 や、ズーム操作で画面上の被写体を一定に することができます。 「明るさ補正」を「マニュアル」にしたときは 逆光補正ボタンが使えません。


変化をつけて映像をつなぐ(場面切替)

場面と場面の間に変化を付けて映像をつなぐことができます。実際に「場面切替」をご利用になる前に、どのように映像がつながるのかをイラストを使って説明します。

「白・黒画面で切替」を使ったときの効果

1)フェーダー効果


ビデオの撮り始めと撮り終わりをフェードイン、フェードアウトでつなぎます。「フェーダー:白」「フェーダー:黒」「フェーダー:モザイク」「フェーダー:白黒」がご利用いただけます。



2) ワイプ効果


ビデオの撮り始めと撮り終わりをワイプイン、ワイプアウトでつなぎます。

「ワイプ:コーナー」「ワイプ:ウィンドウ」「ワイプ:スライド」「ワイプ:ドア」「ワイプ プ:スクロール」「ワイプ:シャッター」が ご利用いただけます。




「ランダムに切替」を使ったときの効果

「白・黒画面で切替」の中から使用する場面切替をビデオカメラがランダムに選び、画面を切り替えていきます。




「最後の映像(静止画)で切替」を使ったときの効果

1)オーバーラップ ビデオの撮り始めを オーバーラップでつな ぎます。



2) アイコンに P の付いているワイプ効果 ビデオの撮り始めをワイプインでつなぎます。 「ワイプ: コーナー」「ワイプ: ウィンドウ」「ワ イプ: スライド」「ワイプ: ドア」「ワイプ: ス クロール」「ワイプ: シャッター」がご利用いた だけます。



場面切替の種類

場面切替には18種類の効果があります。

	T	
分類	アイコン	効 果
白・黒画面で 切替	白 フェーダー:白	白い画面でフェードイン、フェードアウトし ます。
	黒 フェーダー:黒	黒い画面でフェードイン、フェードアウトし ます。
	フェーダー: モザイク	モザイク画面でフェードイン、フェードアウ トします。
	白黒 フェーダー:白黒	白黒画面からカラー画面にフェードインし、 カラー画面から白黒画面にフェードアウトし ます。
	ワイプ:コーナー	黒い画面の右上から左下へ映像が徐々にワイ プインし、左下から右上へワイプアウトしま す。
	ワイプ: ウィンドウ	黒い画面の中心から映像が徐々にワイプイン し、画面の中心へワイプアウトします。
	◀ ワイプ:スライド	黒い画面の右から左へ映像が徐々にワイプインし、左から右へワイプアウトします。
	◆ ワイプ:ドア	黒い画面の中央から映像が左右にドアを開け ていくように徐々にワイプインし、閉めてい くようにワイプアウトします。
	▲ ワイプ:スクロール	黒い画面から映像が下から上へ徐々にワイプ インし、上から下へワイプアウトします。
	▲▼ ワイプ:シャッター	黒い画面の中央から映像が上下に徐々にワイ プインし、上下から中央にワイプアウトしま す。

分類	アイコン	効 果
最後の映像 (静止画) で切替	中 P オーバーラップ	最後に撮った映像から次の撮影の映像が徐々に浮かび上がっていくように場面を切り替えます(オーバーラップ)。
	▶ P ワイプ:コーナー	最後に撮った映像の右上から左下へ徐々にワ イプインします。
	□ P ワイプ: ウィンドウ	次の撮影の映像が、最後に撮った映像の中心 から徐々にワイプインします。
	▼ P ワイプ:スライド	次の撮影の映像が、最後に撮った映像の右から左に徐々にワイプインします。
	→ P ワイプ:ドア	次の撮影の映像が、最後に撮った映像の中央 から左右にドアを開けていくように徐々にワ イプインします。
	▲ P ワイプ:スクロール	次の撮影の映像が、最後に撮った映像の下から上に徐々にワイプインします。
	▲ P ワイプ:シャッター	次の撮影の映像が、最後に撮った映像の中央 から上下に徐々にワイプインします。
ランダムに 切替	?R ランダム	「白・黒画面で切替」の中から使用するモードをビデオカメラがランダムに選び、場面を切り替えていきます。
-	切	「場面切替」を使用しないときに 選択します。




アイコンが点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は動作しません。 (☞67、111 ページ)


設定方法は66ページからです。

場面切替を設定する


場面切替の効果を設定する方法を説明します。



電源ダイヤルを「M」に合わせ、 メニューダイヤルを押す メニュー画面が表示されます。



メニューダイヤルで「園」を選び、 ダイヤルを押す



メニューダイヤルでお好みの場面 切替を選ぶ





メニューダイヤルを押す

「場面切替」画面が消え、選択した場面切替が 設定されます。

画面に選択した場面切替のアイコンが表示さ れます。





^**▼** P

撮影ボタンを押す

選択した場面切替でビデオを撮り始めます。 もう一度撮影ボタンを押すと選択した場面切 替でビデオを撮り終えます。



撮影ボタン









例: **A P** ワイプシャッターの場合



場面切替設定をやめたいときは 手順**③**で「切」を選択します。

場面切替設定と演出効果設定(1564、68ペー ジ)を一緒に使うと

さらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただ けます。ただし、演出効果設定と一緒に使え ない場面切替があります。

場面切替設定アイコンが点滅して、使えない 機能であることをお知らせします。

電源を切ってしまったときは

「最後の映像で切替」(アイコンにPの付いて いる切替)を設定したとき、電源が切れると、 ビデオカメラに記憶されている最後の映像が 消えてしまいます。このとき、画面切替設定 アイコンが点滅しますので、もう一度通常の 撮影をしてから場面切替を行ってください。 撮影一時停止を5分以上続けても電源が切れ ますので、注意してください。

映像に変化をつける(演出効果)

映像そのものに変化をつけてビデオを撮る方法を説明します。被写体を何重にも重ねて撮影したり、暗い場所の被写体を明るく撮影することなどができます。演出効果は全部で12種類の効果があります。

アイコン	効 果
1/60 シャッター1/60	シャッタースピードを1/60に固定します。テレビ画面などを 撮影するときに出る黒い帯は細くなります。
1/100 シャッター1/100	シャッタースピードを1/100に固定します。蛍光灯や水銀灯の光で撮影するときに出るちらつきは少なくなります。(50Hz地域のみ)
1/250 シャッター1/250	シャッタースピードを1/250に固定します。動きの早いものを1コマ1コマ鮮明に撮ることができます。シャッタースピードが早くなればなるほど画面が暗くなるので、できるだけ明るい場所で撮影してください。
1/500 シャッター1/500	シャッタースピードを1/500に固定します。動きの早いものを1コマ1コマ鮮明に撮ることができます。シャッタースピードが早くなればなるほど画面が暗くなるので、できるだけ明るい場所で撮影してください。
★)夜景	夜景などを撮るとき、映像がザラザラせず、自然な感じで録 画することができます。「白パランス」は ★ になりますが、 お好みの設定に変えることができます。 ピントは、10m~無限遠の間では自動的に合います。10m以 内の間では手動で合わせてください。

アイコン	効 果
セピア	古い写真のようなセビア色で映像を記録します。「ワイド効果」の「ワイド」や「シネマ」(『3~100ページ)と合わせて使うと、古い白黒映画のような雰囲気をお楽しみいただけます。
B/W ブラック/ホワイト	映像を白黒で記録します。「ワイド効果」の「ワイド」や「シネマ」と合わせて使うと、白黒映画のような雰囲気をお楽しみいただけます。
映画効果	早いコマ落とし効果を付けて映像を記録します。
ストロボ	コマ落としの効果で、連続写真のように記録します。
⇒★ 1 高感度 4倍	暗い場所の映りにくい被写体を、通常よりも約4倍明るく浮かび上がらせて撮影することができます。(シャッター速度は1/15秒です。)
→ 2 高感度 10倍	暗い場所の映りにくい被写体を、通常よりも約10倍明るく浮かび上がらせて撮影することができます。(シャッター速度は1/6秒です。)
■ ゴースト	被写体が何重にもなって撮影されます。幻想的な雰囲気を出 したいときなどに効果的です。
切	「演出効果」を使用しないときに選択します。




アイコンが点滅しているとき、またはアイコンが表示されないときは、その機能は動作しません。 (☞70、111 ページ)

設定方法は70ページからです。

演出効果を設定する

演出効果を設定する方法を説明します。



電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押すメニュー画面が表示されます。



メニューダイヤルで「置」を選び、 ダイヤルを押す







演出効果設定と場面切替設定を一緒に使うとさらに効果的なビデオ撮影をお楽しみいただけます。ただし、場面切替設定と一緒に使えない演出効果があります。演出効果設定アイコンが点滅して、使えない機能であることをお知らせします。

メニューダイヤルでお好みの演出 効果を選ぶ





メニューダイヤルを押す 「演出効果」画面が消え、選択した演出効果が 設定されます。画面に選択した演出効果のア イコンが表示されます。



1/100

撮影ボタンを押す 選択した演出効果でビデオを撮り始めます。



撮影ボタン



演出効果設定をやめたいときは 手順**③**で「切」を選択します。 シャッターモードを使うときは シャッタースピードが速くなればなるほど画 面が暗くなります(1/60、1/100、1/250、 1/500の順で暗くなります)。できるだけ明る い場所で撮影してください。

高感度モードを使うときは 暗いところでのみお使いください。撮影した 映像はコマ落としのようになります。手動 フォーカス表示が出て点滅したときは、ピン トを手動で合わせ、三脚などで固定してくだ さい。

ゴーストを設定しているときは デジタルズームはご利用いただけません。


色々な再生

再生音声を切り替える(音声モード切替と12BIT音声切替)

アフレコ編集(1882ページ)したビデオでは、撮影時の音声とアフレコ時に録音した音声 (アフレコ音声)の再生を選択できます。また、ビデオカメラは常にステレオ音声で録音しますが、片方のスピーカの音声のみを再生することもできます。

アフレコ音声の切り替え[12BIT音声切替]は撮影時の音声を再生するか、アフレコ音声を再生するか設定します。

ステレオ音声の切り替え[音声モード切替]はビデオの音声をステレオまたは左右どちらかのみで再生するか設定します。



電源ダイヤルを「見る」に合わせ、メニューダイヤルを押すメニュー画面が表示されます。



メニューダイヤルを押す



メニューダイヤルで「音声モード 切替」、または「12BIT 音声切替」 を選び、ダイヤルを押す



4

メニューダイヤルでお好みのモー ドを選び、ダイヤルを押す

「音声モード切替」のモードについて

ステレオ: ステレオ音声で聞きたいとき 音声 L : 左の音声のみ聞きたいとき 音声 R : 右の音声のみ聞きたいとき

「12BIT 音声切替」のモードについて

音声 1 : 撮影時の音声を聞きたいとき 音声 2 : アフレコ音声を聞きたいとき ミックス: 撮影時の音声とアフレコ音声を

同時に聞きたいとき







5 メニューダイヤルで「戻る」を選び、ダイヤルを 2 回押す

メニューを終了し、通常の再生画面に戻ります。






再生中の音声モード(12BIT/16BIT)を確認 するには

ビデオカメラは、ビデオの音声モードを自動判別して再生します。ビデオを再生すると、画面の左上端に再生中の音声モードが表示されます(早送り/巻戻し再生中は自動判別できません)。

12BIT/16BIT 音声について 従来のビクター製ビデオカメラでは、12BIT 音声を32kHz音声、16BIT音声を48kHz音 声と表現しています。

日時の表示

ビデオを撮影すると、撮影した日時が自動的にビデオに記録されます。ここでは、ビデオを再生するときに撮影した日時を消す方法を説明します。メニューの「日時表示」はお買い上げ時には「入」に設定されています。表示を消すときは「切」、出すときは「入」にします。



例)「日時表示」を「切」に設定する

電源ダイヤルを「見る」に合わせ、 メニューダイヤルを押す メニュー画面が表示されます。



② メニューダイヤルで「■」を選び、
ダイヤルを押す



メニューダイヤルで「日時表示」を
 選び、ダイヤルを押す





メニューダイヤルで「切」を選び、 ダイヤルを押す





タニューダイヤルで「戻る」を選び、ダイヤルを2回押す
メニューを終了し、通常の再生画面に戻ります。








日時表示設定メニューは、電源ダイヤルが「M」のときも表示することができます。(🔊 104 ページ)

タイムコードの表示

ビデオを撮影すると、タイムコード(ビデオ撮影開始からの「分:秒:フレーム」)が自動的 にビデオに記録されます。タイムコードはビデオを編集するときなどに使用します。 ここでは、ビデオを再生するときにタイムコードを表示させる方法を説明します。 メニューの「タイムコード表示」はお買い上げ時には「切」に設定されています。



例 ʃ タイムコ・ド表示 」を「 入 」に設定する

電源ダイヤルを「見る」に 合わせ、メニューダイヤル を押す



② メニューダイヤルで「◎」
を選び、ダイヤルを押す





日時表示設定メニューは 電源ダイヤルが「M」のときも表示することができます。(🖙 104 ページ) ③ メニューダイヤルで「タイムコード表示」を選び、ダイヤルを押す



メニューダイヤルで「入」 を選び、ダイヤルを押す




チニューダイヤルで「戻る」を選び、ダイヤルを2回す

メニューを終了し、通常の再生画 面に戻ります。

タイムコードと無記録部分

タイムコードとは

撮影中、ビデオカメラはテープの1コマ1コマにタイムコードと呼ばれる数字を記録していきます。タイムコードはビデオの撮影、再生や編集の際に、映像の位置を確かめる目安になります。自動編集(☞96ページ)などはタイムコードを利用して行います。





早送り、巻き戻し時のタイムコード表示は、ビデオカメラがテープの位置を確認するため、タイムコードが数秒間前後することがあります。

撮影中は、分と秒のみ表示されます。

テープの途中に無記録部分があると誤動作の原因となります

テープに何も記録されていない部分を無記録部分と言います。同じテープの中の何も記録されていない部分から撮影を開始すると、タイムコードは「00:00:00」(分:秒:フレーム)から新たにタイムコードを記録していきます。1本のテープの中に複数の同一タイムコードが記録されるため、自動編集などの誤動作の原因になります。

次のような場合は一度再生して、場面の終わりを確かめてから撮影してください。

撮影後に確認のため再生してみたテープで引き続き撮影するとき

撮影の途中で電源やバッテリーが切れたとき

使い切っていないテープをビデオカメラから出し入れして撮影するとき


途中まで撮影したテープを使って撮影するとき

テープの途中にある無記録部分に撮影したいとき


撮影後にテープのテープカバーを開閉した後で撮影するとき

再生ズーム、画面の移動

付属のリモコン(№ 108ページ)を使うと、ビデオカメラでビデオを再生しているときに、 画面をズームすることができます。また、ズームした映像の中のお好きな場所に画面を移 動させることができます。ここでは画面のズームと移動方法を説明します。



再生中に画面をズームさせるには、 リモコンの「T」ボタンを押す






ズーム再生 (10倍まで)



静止画再生 / スロー再生中も ズームできます。

拡大した状態で画面を移動するにはシフトボタンを押しながら上下た右ボタンを押す






ズームをやめたいときは 通常の再生画面の大きさに戻るまで「W」を 押します。または、リモコンの停止ボタンを 押した後に再生ボタンを押します。 ズームしたときの映像は 通常の再生画面よりも多少再生映像が粗くなります。

再生映像に「ゴースト」を加えたときは 再生ズームで拡大した映像は解除されます。

再生画面に演出効果を加える

付属のリモコンを使うと、テープを再生しているときに画面に演出効果(🖙 66ページ)を加えることができます。ここでは再生画面に演出効果を加える方法を説明します。



● ビデオカメラの再生中にリモコンの演出効果ボタンを押す



② 演出効果ボタンを押して演出効果 を選ぶ






演出効果入/切ボタンで選んだ演出効果をいつでも入/切できます。



編集する

ダビングする

ここでは、本機で撮影したテープを映像/音声コードを使ってビデオデッキにダビングする方法を説明します。S映像端子付きのビデオデッキと本機をS映像コードを使ってダビングすると、より高画質の映像をダビングできます。



電源を入れない状態で 本機とビデオデッキを映像/音声コードで接続する

> S映像コードでビデオをダビング するときは、本機のS端子とビデ オデッキのS入力端子を接続し てください。

本機を再生し、ダビングしたいところで ビデオデッキの録画ボタン を押す

> 本機またはリモコンを操作して テープを再生してください。




ビデオデッキでダビングする前に ご使用になるビデオデッキの取扱説明書もお 読みください。

カットしたい映像があるときは ビデオデッキの一時停止ボタンを押してダビ ングを一時停止させ、ダビングしたい場面が テレビや液晶画面に現われたら録画を再開し てください。 ダビングを終了したいときは ビデオデッキの録画停止ボタンを押します。 画面に表示されるメッセージを消してダビン グしてください(☞74、76、104ページ) テレビの画面に表示されるメッセージは、そ のままダビングされます。メッセージを消し てからダビングしてください。

デジタルダビングする

ここでは、DV端子付ビデオ機器にダビングする方法を説明します。デジタル信号でダビングするために画質や音質の劣化がほとんどありません。



電源を入れない状態で ビデオカメラと DV 端子付 ビデオ機器を DV コードで 接続する

> DVコード(別売)で、本機のDV 入/出力端子とDV端子付ビデオ機 器のDV端子を接続してください。

本機を再生し、ダビングしたいところで DV 端子付ビデオ機器の録 画ボタンを押す

> 本機またはリモコンを操作して テープを再生してください。



ビデオカメラでダビングするときは 本機と接続できるのは1台だけです。本機で 録画も可能です。

再生側が映像の乱れた部分や無記録部分を再 生すると

異常な映像が記録されたりダビングが停止することがあります。


再生時に「場面切替」「演出効果」「デジタルズーム」「記念写真」を設定していてもDV出力端子からは、テープの通常再生映像しか出ません。

本機を録画側として DV 入力しているときは S端子/AV端子から信号が出力されません。 本機を録画側として使うときは

- ①録画モードを選ぶ(☞36、96ページ)。
- ② 電源ダイヤルを「見る」にする。
- ③撮影ボタンを押すと、画面上に「DV入力」 表示が出て録画一時停止状態になります。
- ④録画一時停止状態で、撮影ボタンを押すと 録画を開始します。
- ⑤ 再度撮影ボタンを押すと、録画一時停止状態になります。

音声を加える(アフレコ編集)


録画モードSPで、音声モードを12BITで撮影しておくと、後でオリジナルテープにナレーションなどを追加することができます。アフレコ編集は、付属のリモコン(☞ 108 ページ)を使用して行います。





リモコンのアフレコボタンを押しながら一時停止ボタンを押す


画面にアフレコ編集アイコンが表示されます。 -------






アフレコ編集で吹き込んだ音声は 撮影時の音声とは別に、アフレコ編集した声がステレ オ音声で記録されます。 再生ボタンを押し、ビデオカメラのマイクに向かってナレーションなどを吹き込む

アフレコ編集が始まり、吹き込んだ声が記録されます。







アフレコ編集した音声を聞きたいときは (『372ページ)

画面に「音声アフレコできません」と表示されたときは(☞29ページ)

LPモードで撮影したテープ、16BITで音声を記録したテープ、誤消去防止用ツマミが「SAVE」側になっているテープ、およびテープの無記録部分ではアフレコ編集できません。


別の場面からアフレコ編集を再開したいときは リモコンの「一時停止ボタン」を押します。ビ デオが静止画になります。リモコンの停止ボ タンを押してアフレコ編集を終了し、アフレ コ編集を再開したい場面を表示させてから再 び編集を行ってください。

テレビから「ピー」、「ウワーン」というノイ ズ音が出るときは

テレビからビデオカメラを離すか、テレビの 音量を下げてください。

映像を入れかえる(インサート編集)

録画モードSPで撮影済みのテープに、後でタイトルなど別の場面を挿入することができます。タイトルを書いた紙などを用意してからインサート編集を行ってください。インサート編集は付属のリモコン(☞108ページ)を使用して行います。




デープを再生し、インサート編集 を終える場面でビデオカメラを一 時停止させる

終える場面のタイムコードを確認してください。タイムコード表示が出ていないときは(18876ページ)




インサート編集を開始する場面までビデオカメラを巻き戻し、一時停止ボタンを押す





インサート編集中、画面に演出効果を加えたいときは (☞70ページ) リモコンのインサートボタンを押しながら一時停止ボタンを押す 画面にインサート編集アイコンが表示されます。



4 インサートするタイトルなどをカメラに映るようにしてリモコンの「スタート / ストップ」ボタン(またはビデオカメラの撮影ボタン)を押す



- りモコンのスタート/ストップボタンを押して、手順 ① で確認したタイムコードの位置でインサートを終了する
- 6 停止ボタンを押して、インサート 編集を終了する



画面に「インサート録画できません」と表示されたときは(☞29ページ)

LPモードで撮影したテープ、誤消去防止用ツマミが「SAVE」側になっているテープ、およびテープの無記録部分ではインサート編集できません。

インサート編集したあとの映像と日時は 新しい映像と日時が上書きされます。

ビデオを自動で編集する(自動編集)

撮影済みのビデオの中からお好きな場面を8場面まで選んで、ビデオデッキのテープに自動的にダビングすることができます。あらかじめアフレコ編集(『〒82ページ)してあるビデオを編集すると、テレビドラマや映画のようなビデオを作成することができます。編集する場面と場面の間に場面切替効果(『〒62ページ)を挿入したり、演出効果(『〒66ページ)を使って映像そのものに変化をつけることもできます。自動編集は、ビデオカメラ、および付属のリモコン(『〒108ページ)とご家庭のビデオデッキを接続して行ないます。


ビデオデッキのメーカーをリモコンに登録する

自動編集では、付属のリモコンを使用してご家庭のビデオデッキを操作します。ここでは、自動編集を行う前に、ご家庭のビデオデッキのメーカーをリモコンに登録する方法を説明します。ビデオデッキをリモコンに登録しておくと、自動編集以外でもリモコンでご家庭のビデオを操作できるようになります。

「ビデオデッキの電源を切る



② ご使用のビデオデッキの メーカー名を確認する



設定ボタンを押したまま「メーカー別リモコン設定表」(次ページ) に
対応したボタンを順番に押す

ビデオデッキの電源が入れば設定終了です。

同じメーカーでも信号の種類は複数あります。

「リモコン信号 A」でビデオデッキが反応しないときは、「リモコン信号 B」「リモコン信号 C」... の順でボタンを押してください。

例: ビクター(リモコン信号A)の場合





リモコンメーカー設定表


1_h_9	リモコン信号	リモコンのボタン1	リモコンのボタン2
メーカー名 ビクター	リモコノ信号 A	●■(ビデオ準備)	◆◆ (巻戻し)
	В	●■(ビデオ準備)	■(停止)
	С	●■(ビデオ準備)	■ (Pエ) (シフト)
 アカイ			` ′
	A	■ (停止)	▶▶ (早送り)
	В	■ (停止)	► (再生)
115	С	(ここから/ここまで)	(ここから/ここまで)
サンヨー 	A	■ (停止)	▶ (再生)
	В	(シフト)	■■(一時停止)
	С	(シフト)	(プログラム編集入/切)
	D	(ここから/ここまで)	●Ⅲ(ビデオ準備)
シャープ	A	◀◀ (巻戻し)	■■ (一時停止)
	В	◀◀ (巻戻し)	(プログラム編集入/切)
ソニー	Α	■ (停止)	■■ (一時停止)
	В	■ (停止)	(プログラム編集入/切)
	С	(シフト)	●■(ビデオ準備)
	D	(シフト)	◀◀ (巻戻し)
東芝	Α	■ (停止)	●Ⅲ(ビデオ準備)
	В	■ (停止)	◀◀ (巻戻し)
NEC	Α	(シフト)	(ここから/ここまで)
	В	(シフト)	(修正)
日立	Α	■ (停止)	■ (停止)
	В	■ (停止)	(シフト)
フナイ	Α	(ここから/ここまで)	(シフト)
松下	Α	◀◀ (巻戻し)	(シフト)
	В	◀◀ (巻戻し)	(ここから/ここまで)
	С	◀◀ (巻戻し)	◀◀ (巻戻し)
	D	●Ⅲ(ビデオ準備)	▶ (再生)
	E	◄ (巻戻し)	(修正)
三菱	Α	■ (停止)	(ここから/ここまで)
	В	■ (停止)	(修正)




乾電池の容量がなくなったときは 設定したビデオデッキのメーカー設定も消え てしまいます。乾電池を交換してメーカー設 定をやり直してください。 リモコンでビデオデッキを操作できないときは 機種によってはリモコンでのビデオデッキの メーカー設定ができないものや、特定のボタ ンだけ操作できないものもあります。ご了承 ください。

好きな場面を選んでダビングする

撮影済みのビデオの中からお好きな場面を8場面まで選んで、ビデオデッキのテープに自動的にダビングします。編集する場面と場面の間に場面切替効果を挿入したり、演出効果を使って映像そのものに変化をつけることもできます。




リモコンを使ってビデオカメラを再生し 自動編集の「入/切」ボタンを押す 液晶画面に自動編集表示画面が表示されま す。



編集は開始したい場面で リモコンの「ここから/ここまで」 ボタンを押す

ビデオカメラの液晶画面やテレビに編集開始 場面のタイムコードが表示されます。






場面の撮り始めに変化を付けたいときは(☞62ページ)

リモコンの場面切替ボタンを押します。ボタンを押すたびにカウンターの左側に表示される場面 切替アイコンが変わります。利用したい場面切替アイコンが表示されるまでボタンを押してくだ さい。ただし、自動編集する最初の場面では映像が記録されていないため、「最後の映像による コーナーワイプ」などを使用することはできません。

場面切替が設定されていないときは「・・」が表示されます。

編集を終了したい場面で リモコンの「ここから/ここまで」 ボタンを押す

> ビデオカメラの液晶画面やテレビに編集終了 場面のタイムコードが表示されます。





場面の録り終わりに変化を付けたいときは(☞62ページ)

リモコンの場面切替ボタンを押します。ボタンを押すたびにカウンターの右側に表示される場面切替アイコンが変わります。利用したい場面切替アイコンが表示されるまでボタンをくり返し押してください。ただし、自動編集する最後の場面では「最後の映像によるコーナーワイブ」などを使用することはできません。録り終わりの場面切替効果を決めると、次の編集開始映像が自動的に録り終わりの場面切替効果で始まります。また、場面の録り終わりで場面切替効果を使用すると、編集終了時点からフェードアウトやワイプアウトを行うため、その時間がビデオの編集時間に加算されます。ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはできません。場面切替が設定されていないときは「・・・」が表示されます。

映像そのものに変化を付けたいときは(1268ページ)

リモコンの演出効果ボタンを押します。ボタンを押すたびに「効果」の下に表示される 演出効果アイコンが変わります。ただし、デジタルダビングでは変化を付けることはで きません。演出効果が設定されていないときは「--」が表示されます。

毎月日本の表別では、「単一」を発り返して自動編集したい場面を登録する



次ページへつづく

好きな場面を選んでダビングする(つづき)

5 最初に登録した場面 1 の編集開始 点の前までビデオを巻き戻し、ビ デオを一時停止する

> リモコンやビデオカメラの「巻戻しボタン (◀◀)」でビデオを巻き戻し、「一時停止ボタ ン (**▮**)」を押します。

びデオデッキのリモコン受光部に向けて リモコンのビデオ準備ボタン(●II) を押す

ビデオデッキが録画一時停止になります。一時停止にならないときは、手動でビデオデッキを操作して録画一時停止にしてください。



「デオカメラの撮影ボタンを押す自動編集が始まり、指定した場面を最後まで自動的にダビングします。ダビングが終了するとビデオカメラが一時停止し、ビデオデッキは録画一時停止状態になります。



リモコンの「スタート/ストップ」ボタンでは始まりません。

じデオカメラとビデオデッキを停止させ、編集を終了する



画面に表示されるメッセージを消して自動編 集してください

テレビの画面に表示されるメッセージは、自動編集でもそのまま記録されます。メッセージを消してから自動編集してください。(☞74、76、104ページ)

(自動編集表示は自動編集をスタートすると消え、ビデオには記録されません)。

各場面のタイムコードとタイムコードの合計 時間は

編集開始場面と終了場面のタイムコードには 1秒以下の数値(フレーム)が表示されないた め、各場面のタイムコードの時間と合計時間 が合わないことがあります。

自動編集の登録場面を修正したいときは リモコンの「修正ボタン」を押します。ボタンを押すたびに最後から登録場面が消去され ます。



ダビング中のリモコンの位置は

ビデオデッキのリモコン受光部に向けてください。 障害物があるとうまくダビングできません。

こんなときは自動編集できません

- ・同じタイムコード(ISF77ページ)が2つ以上 存在するテープでタイムコードを指定しても、 どのタイムコードかわからないため誤動作す ることがあります。
- ・編集終了場面のタイムコードの値が編集開始 場面の値より小さいときは自動編集できませ ん。
- ・編集終了場面と開始場面までの早送り時間が ビデオデッキの一時停止可能時間(当社の場 合約5分以内)を超えるときは、自動編集で きません

- ・リモコンのプログラム編集人 / 切ボタンを押して「切」にしたときは、自動編集に登録した内容すべてが消えてしまいます。
- ・編集開始場面や終了場面の前後に無記録部分があるときは、ブルーバック(青い画面)を記録してしまうことがあります。
- ・自動編集中にビデオカメラを操作すると、ビデオデッキが録画一時停止状態になり、自動編集を中止します。

編集終了場面を決めずにダビングしたときは ビデオの最後まで自動的にダビングします。




知っておきたい自動編集のしくみ

普通に自動編集したときは

撮影済みのビデオの中から最大8つまでの場面を指定して、お好きな順番に並べ替えてダビングすることができます。普通に自動編集すると、ビデオは次のようにダビングされます。

撮影済みテープ (ビデオカメラ)




編集済みテープ (ビデオデッキ)

場面切替や演出効果を入れて自動編 集したときは

自動編集するビデオの最初と終わりに場面切替を入れたり、映像そのものに演出効果を付けてダビングすることができます。場面切替や演出効果を入れて自動編集すると、ビデオは次のようにダビングされます。

撮影済みテープ (ビデオカメラ)



より正確に自動編集する(シンクロ補正)

ビデオデッキには録画タイミングの早いものと遅いものがあります。自動編集(🖙 86ページ)でビデオカメラとビデオデッキを同時にスタートさせてもそれぞれ動き出すタイミングが異なるため、余計な場面をダビングしてしまったり、必要な場面をダビングできなかったりすることがあります。そんなときはビデオカメラ側でビデオデッキの録画タイミングの誤差を補正してから再度自動編集を行ってください。

録画タイミングのズレを確認する


任意の場面を自動編集してみて、ビデオカメラのビデオ再生開始タイミングとビデオデッキの録画開始タイミングのズレを確認します。

適当な場面を 1 場面だけ 自動編集する



録画タイミングのズレを確認するだけなので、自動編集の指定は1場面だけでかまいません。自動編集する場面は、録画タイミングのズレがわかりやすいように場面が切り替わっている場面を指定してください。

2 ダビングしたテープを巻き 戻し、再生する



指定した編集開始場面よりも前の場面が録画されているときは、ビデオカメラの ビデオ再生開始場面よりも先にビデオデッキが録画を開始しています。

指定した編集開始場面よりも後の場面から録画されているときは、ビデオカメラのビデオ再生開始時点よりも後にビデオデッキが録画を開始しています。

このようなときは録画タイミングのズレを補正する必要があります。




自動編集を行う前に数回自動編集のテスト


数回自動編集のテストを行って補正値が適切 であることを確認してから、最終的な自動編 集を行ってください。 補正しても録画タイミングが合わないときは ビデオデッキによっては、録画タイミングの ズレを補正しきれないことがあります。ご了 承ください。

録画タイミングのズレを補正する

「録画タイミングのズレを確認する」(🖙 92ページ)でビデオカメラのビデオ再生開始タイミングとビデオデッキの録画開始タイミングのズレがあったときは、録画タイミングのズレを補正します。

電源ダイヤル「見る」で、 メニューダイヤルを押す







メニューダイヤルを押す



- 1.3 ~ + 1.3秒まで、0.1秒単位で補正値を設定することができます。

ビデオカメラのビデオ再生開始場面より も先にビデオデッキが録画を開始してい るときは、マイナス(-)の値を設定しま す。

ビデオカメラのビデオ再生開始場面より も後にビデオデッキが録画を開始してい るときは、プラス(+)の値を設定します。

メニューダイヤルで「シンクロ補正」を選び、ダイヤルを押す



5 メニューダイヤルを押す




メニューダイヤルで「戻る」
 を選びダイヤルを2回押す
 メニューを終了し、通常の画面に
 戻ります。

関連機器と接続する

パソコンにつなぐ

本機に付属のパソコン接続キット(CD-ROM、パソコン接続コード)を使用すると静止画像をパソコンに取り込むことができます。また DV 端子付キャプチャーボード(GV-DV1000: 別売)を搭載したパソコンにも静止画像を取り込むことができます。






日時情報などは、パソコンに取り込むことができません。 パソコンの DV 端子付キャプチャーボード (GV-DV1000)の取扱説明書もご覧ください。 GV-DV1000を使用するときは、GV-DV1000に付属の DV コードをご使用ください。

DV端子付ビデオ機器につなぐ

デジタルプリンターGV-DT3(別売)を使用するとデジタル情報をそのままプリンターに送ることができるため、明瞭な画質でプリントできます。また、DV 入力 / 出力端子付ビデオ機器に接続すると画質や音量の劣化がほとんどなく、デジタルダビングすることができます。(☞ 81 ページ)






デジタルダビングするときは本機と接続できるのは、1台だけです。 接続する機器(DV端子付ビデオ機器、デジタルプリンター)などの取扱説明書もご覧ください。


メニューの設定を変える

撮影設定[A][M]メニューについて

電源ダイヤルで M を選択しているときにメニューダイヤルを押して、ビデオカメラの撮影設定を変更する方法を説明します。

設定内容は、電源ダイヤルが「撮る」および「M」の両方で働きます。





項目	設定内容	特費	参照
録画モード	SP	アフレコ編集可能	₽ 82
テープの撮影時間が1.5倍になる	LP	撮影時間がSPモードの1.5倍	1 € 36
音声モード	12BIT	アフレコ編集可能	₽ 82
アフレコ可能なモードで録音する	16BIT	高音質で録音	
ズーム	10倍	光学ズーム(画質が劣化しない)	13 ₹44
ズーム倍率の上限を設定する	40倍	デジタルズーム	
	100倍	デジタルズーム	
感度アップ	切	自然のままの明るさ	₽ 37
撮影の感度を設定する	AGC	電気的に感度アップ	
	オート A ※	シャッター速度調整で感度アップ	
タリー	λ	撮影中にランプが点灯する	1 3€97
撮影中ランプを消す	切	ランプを消す	
IDナンバー	06	付属のソフトを使ってパソコン	
JLIP制御用のIDナンバーを設定す	(01~99まで可)	やJLIP対応機器でビデオカメラ	1 3€94
3		を操作するときに使用する	
デモモード 演出効果などを	λ	カセットが入っていないときにデ	
│ ┌────────────────────────────────────	LTI	モンストレーションを表示する	© 7 © 97
	切	デモンストレーション表示をやめる	№39 7/
	λ	ライトを点灯する	
^{照明} 撮影照明のライトを消す	切	ライトを消す	₽ \$7

[•]お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。

補足説明

録画モード

- ・本機の「LP」モードで撮影したテープは本機で再生することをおすすめします。他の デジタルビデオではうまく再生できない場合があります。
- ・ビデオ再生モード設定メニューにある「録画モード」でも「SP」、「LP」の設定を切り替えることができます。

音声モード

- ・アフレコ編集をするには、あらかじめ「12BIT」に設定して撮影してください。一方、「16BIT」に設定すると、より高音質で録音できます。
- どちらのモードでも、ステレオで録音されます。

ズーム

・10倍まではレンズの機能で映像をズームしますが、10倍以上は映像をデジタル処理 してズームするため、映像品質が少し劣化します。

感度アップ

- ・「AGC」で撮影した画面は、デジタル映像を処理して実際よりも明るい映像を記録します。ただし、映像がザラザラした感じになります。
- ・「オート」で撮影した画面は、自動的にシャッタースピードを調整して、実際よりも 明るい映像を記録します。ただし、被写体の動きは多少不自然になります。

タリー

- ・「入」のとき、撮影中は撮影中ランプが点灯します。
- ・「切」のとき、撮影中でも撮影中ランプは点灯しません。

ID ナンバー

・付属のソフトウェアなどを使ってパソコンや JLIP 対応の AV 機器からビデオカメラを操作するときに必要な ID ナンバーを設定することができます。「01」~「99」まで設定できます。

デモモード


・カセットテープを入れずに電源を入れ、「デモモード」を「入」にすると、画面にビデオカメラの機能デモを表示します。(เ☞7 ページ)

昭明

・撮影照明(122ページ)のライトを入/切します。

撮影設定[A][M]メニューの設定方法

撮影設定[A][M]メニュー共通の設定方法を説明します。



例)「タリー」を「切」に変更する

電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押すメニューが表示されます。



メニューダイヤルで「囮」を選び、 ダイヤルを押す



3 メニューダイヤルで「タリー」を選び、ダイヤルを押す





メニューダイヤルで「切」を選び、 ダイヤルを押す





 メニューダイヤルで「戻る」を選び、 ダイヤルを 2 回押す 撮影画面に戻ります。






メニューの設定を変える(つづき)

マニュアル設定メニューについて

電源ダイヤルで Mを選択しているときにメニューダイヤルを押して、ビデオカメラの撮影設定を変更する方法を説明します。

設定内容は、電源ダイヤルが「 M 」のときのみ働きます。





項目	設定内容	特一徵	参照
手ぶれ補正	入 🗘	手ぶれで映像が振れない	ເ \$₹101
手ぶれ補正をやめる	切	_	
テレマクロ	λ	T側 望遠側)で60cmまで接近可能	13 ₹44
接写を設定する	切	T側 望遠側)で1mまで接近可能	
ワイド効果	切	_	
ワイドテレビに合わせた画面にする	シネマ 🔲	映画風に上下に黒い帯が入る	ISF101
	ワイド 🖾	ワイドテレビと同じ横長の画面にな	101 ess
		3	
ボイスポジション	入	風による雑音を軽減して録音する	_
録音される雑音を軽減する	切	自然な音声を録音する	
プリセット	キャンセル	_	
メニューの設定をすべて最初に戻す	実行	メニューの設定をすべて最初に戻す	

[•]お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。

[•] 電源ダイヤルが 撮る 」のときは の設定で動作します。

補足説明

手ぶれ補正


- ・デジタル処理するため、多少映像品質が劣化します。
- ・「フルオート」モードの手ぶれ補正は 「手ぶれ補正」を「切」に設定していても、自動的に「入」になります。
- ・三脚などでビデオカメラを固定して撮影するときは 「手ぶれ補正」を「切」にしてください。「入」のままだと被写体の動きに合わせて必要のない補正を行い、不自然な映像になることがあります。
- ・手ぶれが大きいときやコントラスト(明暗差)のほとんどない被写体を撮るときは 補正できないことがあります。
- ・映像をデジタル処理する機能と同時に使えないものがあります。
- ・手ぶれ補正が働かないときは 「〇」表示が点滅、または表示が消えます。

ワイド効果

- ・普通のテレビ (画面比率 4:3) やファインダー、液晶画面で見るときは ワイド映像は、撮影時、再生時ともに縦長の映像が映ります。シネマ映像は、撮影時、 再生時ともに上下に黒い帯が入った映像が映ります。
- ・ワイドテレビで再生するときは ワイドで撮った映像には、ワイド用の識別信号が記録されています。S端子をS映像 コードでワイドテレビに接続してください。テレビのS2端子に接続すれば、ワイド、 シネマをテレビが自動判別します。S1端子に接続すると、ワイドを自動判別します。 テレビ側にS2またはS1端子がないときは、S端子に接続してください。自動判別 はできません(詳細はお使いのワイドテレビの取扱説明書を参照してください)。
- ・ビデオデッキでダビングしたワイド映像を再生するときは ワイド映像になるようにテレビ側でモードを切り替えてください(詳細はお使いのワイドテレビの取扱説明書を参照してください)。
- ・ワイド映像とシネマ映像を混在させて撮ったときは 早送り再生中、巻戻し再生中は、ワイド映像とシネマ映像を判別できません。

マニュアル設定メニューの設定方法

マニュアル設定メニューの設定方法を説明します。



例)テレマクロの設定を「入」に変更します

● 電源ダイヤルを「M」に合わせ、 メニューダイヤルを押す



メニューダイヤルで「回」を選び、 ダイヤルを押す



3 メニューダイヤルで「テレマクロ」を選び、ダイヤルを押す
「切」と「入」が表示されます。





メニューダイヤルで「入」を選び、 ダイヤルを押す






メニューダイヤルで「戻る」を選び、ダイヤルを2回押す 撮影画面に戻ります。





日時表示設定メニューについて

電源ダイヤルがMまたは見るを選択しているときにメニューダイヤルを押して、ビデオカメラの画面に表示されるメッセージの表示方法や日時を変更する方法を説明します。





項目	設定内容	機能	
画面表示切替	モニター	T V やビデオデッキに、画面の表示を出力しない	
	モニター/TV	T V やビデオデッキに、画面と常に同じ表示を出力する	
	[シンプル]	T V やビデオデッキに、画面内の文字を出力しない	
		画面内の表示を最少限にする	
日時表示	λ	常に表示する	
	切	表示しない	
タイムコード表示	λ	表示する	
	切	表示しない	
年月日時計合わせ	年月日、時刻	日時を設定する(「M」に設定したときのみ可能)	

[•]お買い上げ時の設定値は、 で表示してあります。



「日時を設定してください!」が表示されたときは、時計用電池(内蔵)がなくなっています。電池交換は最寄りの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。

補足説明

画面表示切替

・ ダビングや編集をおこなう時に画面の文字などの余分な表示を消すために設定します。

日時表示

- ・日時表示を入/切するときに設定します。(□374ページ)
- ・日時表示を表示すると記録した日時がわかるので便利です。

タイムコード

・ タイムコード表示を入 / 切するときに設定します。(☞ 76ページ)

年月日時計合わせ

・ご購入時は、日時が設定されています。海外旅行、時刻がずれたときなどに設定しなおします。(☞106ページ)




「画面表示切替」、「日時表示」 および「タイムコード表示」の設定は電源ダイヤルを「撮る」にしたときも働きます。

「画面表示切替」の設定はリモコンの「画面表示」ボタンでも切り替えることができます。

日時表示設定メニューの設定方法

ここでは、日時表示設定メニューの設定方法を説明します。



例)年月日と時計を合わせる

電源ダイヤルを「M」に合わせ、メニューダイヤルを押すメニューが表示されます。



② メニューダイヤルで「●」を選び、
ダイヤルを押す

電源ダイヤルが「見る」のときは、「年月日時計合わせ」が表示されません。



メニューダイヤルで「年月日時計合わせ」を選び、ダイヤルを押す年が変更できるようになります。
 西暦 2000 年は 00 で表示されます。





メニューダイヤルを回して正しい 年に合わせる

数値を大きくする 「+」側数値を小さくする 「-」側





り メニューダイヤルを押す _{月が変更できます。}





6 同様に4~5を繰り返して月日と 時刻を合わせてメニューダイヤル を押す






メニューダイヤルで「戻る」を選び、ダイヤルを2回押す通常画面に戻ります。

リモコン関連

リモコン(付属)

付属のリモコンを使って、ビデオカメラをリモートコントロールすることができます。ビデオカメラのリモコン受光部に向けて使用します。





リモコンの操作方法

操作範囲は屋内で約5mです。

ビデオカメラのリモコン受光部に向けて操作してください。 角度によっては操作できない場合があります。また、ビデオカメラのリモコン受光部に直射日光や照明の強い光が当たるとビデオカメラが誤動作したり、動作しないことがあります。



リモコン電池の入れかた



		ボタンの機能	参照ページ
1	スタート/ストップボタン	撮影をスタートまたはストップする。	-
2	T ズームボタン	映像が大きくなる。	44、78
	W ズームボタン	大きくした映像が元に戻る。	44,70
3	シフトボタン	拡大した再生映像を上下左右に動かす。	78、86
4	◀ スロー(逆転)ボタン/左ボタン	テープをスローで巻き戻し再生する。 再生ズームした映像を左に動かす。	51、78
	▶ スロー(正転)ボタン/右ボタン	テープをスローで再生する。 再生ズームした映像を右に動かす。	51、78
	▶ インサートボタン/上ボタン	インサート編集を行う。 再生ズームした映像を上に動かす。	78、84
	アフレコボタン/下ボタン	アフレコ編集を行う。 再生ズームした映像を下に動かす。	78、82
(5)	場面切替ボタン	自動編集中、場面切替効果を選択する。	88、89
	演出効果ボタン	再生中や自動編集中、演出効果を選択する。	79、89
	演出効果 入/切ボタン	再生映像に演出効果を加える。	79
6	ここから/ここまでボタン	自動編集の開始と終了を指定する。	88、89
	修正ボタン	自動編集を修正する。	90
	● Ⅲ ビデオ準備ボタン	自動編集でビデオデッキを録画一時停止にする。	90
	入/切ボタン	自動編集表示画面を表示する。	88
7	リモートポーズ (入力) 端子	編集コードを接続する。	88
8	画面表示ボタン	テレビに出てくるメッセージを出したり、消したり する。	90、105
9	設定ボタン	編集に使用するビデオデッキのメーカーを設定する。	86
10	静止画ボタン	静止画を撮影する。	_
11)	◀◀ 巻戻しボタン	テープを巻き戻す。	51
	▶ 再生ボタン	テープを再生する。	51
	▶▶ 早送りボタン	テープを早送りする。	51
	■ 停止ボタン	テープを停止する。	51
	■■ 一時停止ボタン	テープを一時停止するときに押す。	51

故障かな?と思ったら

このビデオカメラはマイコンを使用しています。

雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。そんなときはビデオカメラから電源(バッテリー、ACアダプターなど)を外し、あらためてご使用ください。それでも不具合があり、以下の処置をしても改善されない場合は、お買い上げ販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ
電源	電源が入らない	電源は正しく接続されていますか? バッテリーは充電されていますか?	32 30
	撮影できない	テープの誤消去防止用つまみが「SAVE」側になっていませんか? 「テーブおわり」になってませんか? 電源ダイヤルが 見る になっていませんか? カセットカバーが開いていませんか?	121 28 24 33
	映像が出ない	電源をもう一度入れ直してみてください。	_
	メニューダイヤルの機能 が使えない	電源ダイヤルを M にしてください。	_
	自動でピントが合わない	電源ダイヤルを 極る にしてください。 M のまま撮影するときは「フォーカス」ボタンを押してマニュアルフォーカスを解除してください。 暗いところや明暗差のないものを撮影していませんか? レンズにゴミや水滴などが付いていませんか?	54 54 123
撮影	撮影中、液晶画面に日時 が出ない	「日時表示」を「切」にしていませんか?	74、104
中	撮影したビデオの縦に明 るい線が出る	強い光の当たる被写体を撮影しませんでしたか? 被写体に強い 光が当たると、コントラストの違いで線が出ることがあります。 故障ではありません。	_
	太陽光が映ると、画面が 一瞬赤くなったり、黒く なったりする	故障ではありません。	
	ビデオライトが点灯しな い	十分な明るさがある場合は、「オート」では点灯しません。「入」 に切り替えてください。	45
	ビデオライトがついたり 消えたりする	ビデオライトスイッチが「オート」になっていると周囲の明るさによってはついたり消えたりします。「入」または「切」のどちらかにセットしてください。	45

	ご確認ください	参照ページ			
こんなとき 記念写真で撮影した画像 の色がおかしい	照明の色や被写体に白い部分がない場合または被写体の背後にい ろいろな光源がある場合に色がおかしくなるときがあります。	_			
デジタルズームできない	「ズーム」が「10倍」に設定されているときは10倍ズームまでしかできません。 「演出効果」で「ゴースト」を選択しているときは、ズームは10倍ズームまでしか使えません。 「場面切替」で最後の映像ワイブ効果や「オーバーラップ」を選	96 68 64			
手振れ補正が働かない	手振れ補正が「切」になっていませんか?				
「演出効果」や「場面切替」機能が使えない	電源ダイヤルをMにしてください。	_			
「場面切替」の最後の映像(静止画)での切替が 使えない	最後の場面を記憶している状態になっていますか? 最後の場面を撮影した状態で、電源ダイヤルを「切」にしません でしたか? 電源が切れていませんか(撮影一時停止を5分以上続けると、自動 めに震源が切れます)?	67 67 67			
「場面切替」の「オーバー ラップ」が使えない	最後の場面を記憶した状態で「演出効果」を設定、変更しませんでしたか? 「演出効果」の「セピア」や「ブラック/ホワイト」「高感度」を 選択していませんか? 「ワイド効果」で「ワイド」を選択していませんか? 選択して	68 69 100			
「場面切替」の最後の映 「演出効果」の「高感度」を選択していませんか?		69 100			
「場面切替」の「フェー ダー:白黒」が使えない 「演出効果」の「セピア」や「ブラック/ホワイト」を選択していませんか?					
「演出効果」の「ゴースト」が使えない	「ワイド効果」で「ワイド」を選択していませんか? 「場面切替」の最後の映像(静止画)でのワイブ効果や「オーバーラップ」で撮影していませんか? 「場面切替」のフェーダー効果を使ってフェードイン、フェードフロトとに、13年46か?	100 65 65			
	の色がおかしい デジタルズームできない 手振れ補正が働かない 「場面切対性を表ない 「場面切上画」の最後の映像えない 「場面が上画」での切替が使えない 「場面が上画」がである。 「場面が使えない 「場面が使えない 「場面がでのである。 「場面がである。 「場面がである。 「場面ができる。 「場面ができる。 「場面ができる。 「場面ができる。 「場面ができる。 「場面ができる。 「場面がは、これできる。 「場面がは、これできる。 「場面がは、これできる。 「場面がは、これできる。 「場面がは、これできる。 「場面がは、これできる。 「場面がは、これできる。 「場面がは、これできる。 「場面がは、これできる。」 「場面がは、これできる。 「は、これできる。」 「は、これできる。」 「場面がは、これできる。 「は、これできる。」 「は、	の色がおかしい おいるな光源がある場合に色がおかしくなるときがあります。 アジタルズームできない			

故障かな?と思ったら(つづき)

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ			
	「演出効果」の「映画効果」や「ストロボ」を選択してもコマ落とし効果が使えない	「場面切替」の最後の映像(静止画)でのワイプ効果や「オーバーラップ」で撮影していませんか?	65			
	「白バランス」が設定で きない					
	液晶画面の映像が暗い、 または白くなる	11.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				
撮影	液晶画面の裏側が熱くな る	面の裏側が熱くな 液晶画面を長時間使用していませんか? 長時間使用すると、液晶画面裏の蛍光管が温かくなります。液晶画面を切るか電源を切ってしばらく放置しておくと元に戻ります。				
中	液晶画面に表示ムラが出 る	液晶画面やそのまわりを押しませんでしたか? 液晶画面を圧迫 すると映像ムラが生じます。手を離してしばらく放置しておくと 元に戻ります。				
	液晶画面のアイコン表示 が点滅する 「場面切替」「演出効果」「手ぶれ補正」機能のうち、同時に使 用できない機能を選択しているときは各機能のアイコンが点滅し ます。					
	液晶画面にメッセージな どの表示が出ない	「画面表示切替」を「モニター」または「モニター/TV」にしてください。	104			
	「ツユがつきました」と 表示される	メッセージが消えてから使用してください。	123			
	「ヘッドが汚れていま す」と表示される	別売のデジタルビデオヘッドクリーニングカセットでヘッドを掃除してください。				
	液晶画面の映像が乱れる	テープの無記録部分の再生、高速再生、および静止画再生中は液 晶画面の映像が乱れることがあります。故障ではありません。	51			
再	再生、巻戻し、早送りが できない	電源ダイヤルが 攝る M になっていませんか?				
生	テープは回っているが再 生されない	カセットカバーが開いていませんか? テレビのチャンネルがビデオ用になっていますか?				
中	映像にモザイク状のノイ ズが出る	別売のデジタルビデオヘッドクリーニングカセットでヘッドを掃除してください。	114			
	映像が映らず青い画面に なる	別売のデジタルビデオヘッドクリーニングカセットでヘッドを掃除してください。	114			

	こんなとき	ご確認ください	参照ページ		
	液晶画面に「E01」など、 Eの付いた数字が表示される	拡大故障を防ぐため、ビデオカメラが操作できなくなります。バッテリーなど電源を取り外し、数分待って表示が消えてからお使いください。2、3度くり返しても表示が消えないときはお買い上げの販売店、またはピクターサービス窓口にご相談ください。テープを傷める場合がありますので、テープを取り出さないでください。	29		
	液晶画面に映像が表示されない	液晶画面の明るさを調節してみてください。	38		
	ファインダーに映像が表 示されない	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
そ	ACアダプターの充電ランプがつかない 低温(10 以下)や高温(30 以上)で充電していませんか? 10~30 の環境で充電してください。周囲の温度が低すぎたり高すぎたりすると、バッテリー保護のため充電が中止されることがあります。				
の	テープが入らない	テープの向きが間違っていませんか? バッテリーの容量が少なくなっていませんか?	33 28		
他	プリンターで印刷したら 画面の下に黒い線が出る	故障ではありません。 手振れ補正「入」で撮影すると、黒い線は出なくなります。	_		
	液晶画面とファインダー に黒、赤、青、緑の点が出 る	故障ではありません。			
	ファインダー内にゴミが 入っている	市販のレンズブロワーでごみを取ってください。			
	通信時エラー表示が出る	パソコンケーブルを正しく接続してください。 ソフトを正しくインストールしてください。			
	DVコードで接続してい るとき、操作ができない	電源が入った状態でDVコードを抜き差ししませんでしたか? 一度電源を切り、接続をやり直してから操作してください。	_		

日常のお手入れ

ヘッドの汚れを取る

ビデオカメラを長時間使用していると、ヘッドに空気中のほこりやちりが付着します。また、傷のあるテープを使用したときにテープの磁性粉がはがれてヘッドに付着したりします。ヘッドが汚れると次のような症状が出ます。

- ・撮影中にヘッド目づまり表示 (へッドが汚れています」(123 29 ページ) が出る
- ・再生しても音や映像が出ない(青い画面になる)
- ・再生すると、映像がモザイク画(ブロック状のノイズ)になる
- ・再生すると、映像に黒色やモザイク画の横しまが出る







このようなときは、別売のデジタルビデオ ヘッドクリーナー (M-DV2CL)テープを ビデオカメラで再生して、ヘッドを清掃し てください。

M-DV2CLを長時間繰り返し再生すると、ヘッド摩耗の原因になりますのでご注意ください。(ビデオカメラで M-DV2CLを再生すると、20秒後に自動的に再生を停止します)



詳しくは M-DV2CL の取扱説明書をご覧ください。



M-DV2CLでクリーニングしても鮮明な映像が映らないときは

ヘッドが摩耗しています。または、テープに傷があります。お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

定期点検を行ってください

ヘッドやテープを動かす機械部品は、お使いになる間に汚れたり、摩耗したりします。ビデオカメラの性能を維持し、いつも美しい画面をご覧いただくために、およそ使用時間1000時間を目安に定期点検に出されることをおすすめします。定期点検は、お買い上げの販売店、またはビクターサービス窓口にご相談ください。

本体の汚れを取る

バッテリーやACアダプターを外して電源を切ってから、次のようにお手入れしてください。

- ・汚れを乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
- ・ひどい汚れは水で薄めた中性洗剤に布を浸して固く絞ってから汚れを拭き、乾いた布で 水分を拭き取ってください。



ベンジンやシンナーは使用しないでください ボディの損傷や故障の原因になります。 化学ぞうきんや洗剤をご使用になるときはご使用になる製品の注意書きに従ってください。


レンズや液晶画面のゴミ・汚れを取る

市販のレンズブロワーでほこりを落とし、また市販のレンズクリーニングペーパー等で汚れを落としてください。汚れたまま放置しておくと、かびなどが発生することがあります。


ファインダー内部のゴミを取る

ファインダーの内部にゴミなどが入ったときは、ファインダー底面のフタを開け、レンズブロワーでゴミ、汚れを取ってください。


終わったらファインダー底面のフタを確実に閉め、ファインダーをもとに戻します。













メニュー一覧

撮影時


電源ダイヤルを「 $\boxed{\mathbf{M}}$ 」に合わせてメニューダイヤルを押すと撮影時のメニューが表示されます。

撮影時メニュー一覧(1/2)

. / —	_	==+:+
Х.	_	ー衣ホカホ

アイコン	メニュー
Ð	
	場面切替 切 ・
E	演出効果 切 を 変景 セピア B/Wブラック / ホワイト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・





撮影時メニュー一覧(2/2)

アイコン	メニュー			
93 7	明るさ補正		サブメニュ・	_
	マニュアル	- 6 ~ ± 0 ~ + 6		
•	白バランス オート マニュアル ☎ マニュアル ★ マニュアル ★ マニュアル ★	▶ ワンタッチ	* ** *	オート
AM	撮影設定 A 【 M 】 ◆ 戻る 録画モード 音声モード ズーム 感度リー IDナンバー デモモード 照明	SP 12BIT 10倍 切 入 06 入	LP 16BIT 40倍 AGC 切 (01~99) 切	100倍 オート A※
M	マニュアル設定 ▼ 戻る 手ぶれ補正 テレマクロ ワイド効果 ボイスポジション プリセット	入 CD// 入 切 入 キャンセル	切 切 シネマ 切 実行	ワイド 🔯
0	日時表示設定 ◆戻る 画面表示切替 日時表示 クイムコード表示 年月日時計合わせ	モニター 入 入 00.01.01 AM 1.00	モニター/TV 切 切	(シンプル)

はお買い上げ時の設定値

メニュー一覧(つづく)

再生時

電源ダイヤルを「見る」に合わせてメニューダイヤルを押すと再生時のメニューが表示されます。

メニュー表示方法




再生時メニュー一覧

アイコン	メニュー	
Ð		
ထ	ビデオ再生モード設定 ◆ 戻る 音声モード切替 12BIT音声切替 シンクロ補正 録画モード	サブメニュー ステレオ 音声 L 音声 R 音声 1 音声 2 ミックス - 1.3 ~ 0.0 ~ + 1.3 SP LP
0	日時表示設定 ◀ 戻る 画面表示切替 日時表示 タイムコード表示	モニター モニター/TV 〔シンプル〕 入 切 入 切

はお買い上げ時の設定値

メニューの使いかた

ここでは、メニュー共通の使い方について説明します。




電源ダイヤル「M」または「見る」で、メニューダイヤルを押す

(例 J M 」を選ぶ



タニューダイヤルでアイコンを選択する

選択した項目に合わせてメニュー が切り替わります。



- **3** メニューダイヤルを押す メニューの最初の項目が選択され ます。
- メニューから項目を選択する
 サブメニュー有り: 現在の設定値
 を表示

サブメニュー無し: 手順 2 へ進む

5 メニューダイヤルを押す サブメニューが表示されます。



- メニューダイヤルを回して サブメニューの項目を選択 する
- **グ** メニューダイヤルを押す サブメニュー有り: 項目が決定し ます。

サブメニュー無し: メニューを終 了し、通常の画 面に戻ります。

8 戻るを選びメニューダイヤ ルを 2 回押す

> メニューを終了し、通常の画面に 戻ります。

使用上のご注意

ビデオカメラについて

本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。

従来式のビデオ、およびDV方式以外のデジタルビデオとは互換性がありません



電源 (バッテリーや AC アダプター)を外すときは、必ず電源が「切」になっていることを確認してください。

・ビデオカメラの動作中に電源を外すと、テープを傷めたり誤動作の原因 になります。

長時間使用しないときは電源ダイヤルを「切」にしてください。

・長時間電源を入れたままにしておくと、ビデオカメラの表面が温かくなります。長時間使用しないときは電源を「切」にしてください。

ビデオカメラを保管するときはカセットテープを出し、電源を切り、バッテリーをはずしてください。

・機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて動作を 点検してください。

液晶画面について

液晶画面の表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。

・傷がついたり割れたりして故障の原因となることがあります。

ファインダーや液晶画面に小さな光る点や黒い点が出ることがあります。

・ファインダーや液晶画面には99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の小さな光る点(赤、青、緑)や黒い点が出ることがあります。(故障ではありません。) これらはテープに記録されません。

カセットテープについて

本機は DV 方式のデジタルビデオカメラです。

MINI DY マークの付いたデジタルビデオカセットテープをご使用ください。

大切な録画を消してしまわないように注意してください。

・保存しておきたい録画済みテープは、カセット背面にあるツマミを「SAVE」の矢印方向に引いてください(ツマミを「REC」の方向に引くと、再び録画できます)。



事前に試し撮りをしてください。

・大切な録画をするときは、事前に試し撮りを行い、正常に録画、録音されていることをご確認ください。

内容の補償についてはご容赦ください。

・万一、ビデオカメラおよびカセットテープ等の不具合により正常に録画、録音や再生ができなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。

権利者に無断で使用できません。

・あなたがビデオカメラで録画、録音したビデオは個人として楽しむなど のほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

撮影を制限している場所があります。

鑑賞や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場所がありますのでご注意ください。

モザイク状のノイズが出る場合があります。

・LPモードで録画されたテープは、他のLPモードのついたデジタルビデオで再生した場合、モザイク状のノイズが出る場合があります。また、LPモードのないデジタルビデオでは正常に再生できません。

カセットテープは湿気が少なく風通しのよい、カビの発生しない 場所に保存してください。

バッテリーについて

リチウムイオンバッテリーの特性

・リチウムイオンバッテリーは小型で高容量のバッテリーです。しかし、 冬場の屋外などの低温(10 以下)でバッテリーが冷えている場合、 バッテリーの使用時間が短くなる特性があり、動作しないことがありま す。このような時は、バッテリーをポケットに入れるなどして温かく し、撮影前にビデオカメラに取り付けてください。バッテリー自体が冷 えていなければ、ビデオカメラの動作上問題ありません(カイロなどを ご使用になっている場合は、直接カイロがバッテリーに触れないように ご注意ください)。



リチウムイオンバッテリーの保存

- ・充電された状態で長期間保存すると特性が劣化することがあります。
- ・しばらく使わない場合は、使い切った状態で保存してください。
- < 残りの容量を使い切るには >
- (1) カセットテープを入れずに電源を入れる。
- (2) ビデオカメラの雷源が自動的に切れたらバッテリーを取り出す
- ・長期間保存する場合は、半年に一回程度充電した後、使い切ってから保存してください。
- ・使用しないときは必ずバッテリーをビデオカメラやACアダプターから 取り外してください。付けたままにしておくと、電源が切れていても微 少電流が流れていますので、過放電になり使用できなくなる恐れがあり ます。
- ・涼しい所で保存してください。周囲の温度が15 ~25 くらいの乾燥した所をおすすめします。暑い所や極端に寒い所は避けてください。
- ご使用にならないときはバッテリーキャップを取り付けて保存してください。
- ・充電完了後は、ACアダプターに放置しないでください。





美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

時計用電池について

・日時を記憶するために電池が内蔵されています。電池の容量がなくなると、バッテリーやACアダプターの電源をはずしたとき日時情報が失われます。電池の交換は最寄りの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。日時の合わせ方については、「187106ページをご覧ください(日時を合わせなくても、ビデオカメラで撮影をすることはできます)。

つゆつきについて

よく冷えたビールをコップに注ぐと、コップのまわりに徐々に水滴が付着します。この状態を「つゆつき」と言います。ビデオカメラでつゆつきが発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼り付いてしまいます。

つゆつきはこんなときに起こります

- ・ビデオカメラを寒いところから急に暖かいところに移動したとき
- ・湿気の多い場所でビデオカメラを使用しているとき
- ・暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷風がビデオカメラに直接当た るとき

つゆつきが発生すると

- 液晶画面に「●ツユが付きました」と「しばらくおまちください」が交互にが表示され、ビデオカメラが停止します。カセットの出し入れはしないでください。
- ・通常、つゆつきは徐々に発生するため、10~15分間は値などが表示されないことがあります。値が出る前でもレンズや保護ガラスに水滴が付いているときはヘッドドラムにも水滴が付着している可能性がありますので、カセットカバーを開けないでください。
- ・つゆつきはレンズにも発生します。レンズに水滴が付着しているときれいに撮影できませんので、つゆつきがなくなってから撮影してください。

つゆつき後再び使い始めるときは

- ・電源を切って1時間以上待ちます。その後、電源を入れて数分待ち、 が消えてからご使用ください。 ●が消えないときは点検が必要です。お 買い上げの販売店にご相談ください。
- ・寒冷地帯では露が凍結し、霜になることがあります。寒冷地帯では**●**が 消えるまでに、さらに時間がかかることがあります。

つゆつきのトラブルを防ぐには

- ・寒いところから暖かいところ、冷風の効いたところから温度、湿度の高い場所に移動したときは、ビデオカメラとテープをしばらく放置して、使用する環境になじませてからご使用ください。
- 例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に 入るときは、ビニール袋などにビデオカメラを 入れて空気を抜き、密封してください。しばら くその状態で部屋になじませてからご使用くだ さい。






海外でお使いになるときは

付属のACアダプターは海外でも使用可能です。バッテリーを充電したりコンセントから 直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異なります。訪問国の コンセントに合った変換プラグをご用意ください。詳細は旅行代理店、またはビクター サービス窓口にご相談ください。

コンセントの形状と使用する変換プラグ



現地のテレビで再生する

NTSC方式の映像、音声入力端子付きテレビが必要です。NTSC方式を採用している国、および地域は以下の通りです。

アメリカ合衆国	バミューダ	パナマ	エクアドル
プエルトリコ	バハマ	エルサルバドル	ベネズエラ
バルバドス	カナダ	ペルー	ミャンマー
キューバ	米領サモア	グアム	ボリビア
フィリピン	韓国	グァテマラ	ホンジュラス
チリ	コスタリカ	ミクロネシア	ドミニカ
コロンビア	メキシコ	スリナム	トリニダード・トバコ
台湾	ニカラグア	ハイチ	



再生できるテープは

日本と同じ NTSC 方式で撮影したミニ DV テープが再生できます。

ビデオカメラが海外で故障したときは

- ・ISS 126ページ「ビクターサービス窓口案内」の「海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口」にご相談ください。日本語での対応ができない窓口もあります。海外では日本の保証書は適用されません。
- ・その他の地域に関しては、日本にお持ち帰りになった後、お買い上げ販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

保証書(別途添付しています)

保証書は、必ず「お買い上げ日・ 販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受取っ ていただき、内容をよくお読 みになってから大切に保管し てください。保証期間は、お 買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補 修用性能部品を、製造打ち切り後、 最低8年間保有しています。この期 間は通商産業省の指導によるもので す。性能部品とは、その製品の機能 を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りの「ビクターサービス窓口」にお問い合わせください。

修理を依頼される場合(持込修理)

110~113ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、電源を切り、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

万一本機およびデジタルビデオカセットなどの不具合により、正常に撮影や再生できなかった場合の内容の 補償については、ご容赦ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名	デジタルビデオカメラ
型 名	G R - D V A 1 0
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	
お 名 前	
電話番号	() –

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店にて修理させてい ただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

愛情点検

長年ご使用のデジタルビデオカメラ の点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあ ります。



このような 症状は ありませんか 再生しても映像が出ない。 異常な臭いや音がする。 水や異物が入った。 その他の異常な故障がある。



ご使用を 中 止 故障や事故防止のため、電源 を切り、必ず販売店に点検を ご相談ください。

ビクターサービス窓口案内

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご用命ください

ご贈答品等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、機種名を ご確認の上、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

●修理についてのご相談窓口

ビクターサービスエンジニアリング株式会社

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

都府県名	拠点名	TEL	₩	所	在	地	都県	府名	拠点	名	TEL	₩	所 在 地	b
л. п		北海道												
	札 幌S.C.	(011)898-1180	004-0005	札幌市厚別区	孠別東5条	1T目2-29			【出張條	理専門	】のご相談窓口			
	苫小牧S.S.	(0144)34-6682	053-0032	苫小牧市緑町			1					113-0033	東京都文京区本郷3-14-7 ビクター	木郷ビル2F
	旭 JIIS.C.		070-8012	旭川市神居二		15	1				、補修用部品】			+,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
北海道	北 見S.S.	(0157) 25-8557	090-0037	北見市山下町			1_			葉S.C.	(043) 246-2588	261-0001	· 工 千葉市美浜区幸町2-1-1	
10/時坦	制 路S.S.	(0154)24-0797	085-0036	釧路市若竹町			+	葉		来S.C. 津S.S.	(043) 246-2366	292-0000	木東津市清見台2-1-3 グレイ	716045
	帯 広S.S.	(0155)24-4493	080-0806	帯広市東六条			1		不更 柏		(0438) 23-3035	277-0863	木史津市浦見古2-1-3 グレ1 柏市豊四季512-10-67	YENIE.
	函館S.S.	(0138) 46-5324	041-0806	函館市美原3			1				(0471) 75-4322	279-0001	浦安市当代島2-13-27	
	pg pg0.0.	. ,		國籍川夫赤り	-10-23		1		洲	女5.5.	(047) 353-6189	2/9-0001	浦女印当代島2-13-2/	
		東	北								東	京		
	青 森S.C.	(0177)23-2261	030-0844	青森市桂木4			\vdash		I HI SE M	加東門	】のご相談窓口			
青森	八 戸S.S.	(0178) 44-4521	031-0804	八戸市青葉2			1						東京都文京区本郷3-14-7ビクター	木郷ビルクF
	弘 前S.S.	(0172)28-0165		弘前市高田1			1			いり修理		のご相談窓		4/30 [1/2]
岩手	盛 岡S.C.	(019) 637-0121		盛岡市津志日			1							
40)	水 沢S.S.	(0197) 22-2773		水沢市天文台			1			郷S.C.	(03) 5684-8254		東京都文京区本郷3-14-7ビクター	
	秋 田S.C.	(018) 824-3189	010-0953	秋田市山王中		1	1.	京			(03) 3251-2128	101-0021	東京都千代田区外神田1	
秋 田	大 館S.S.	(0186) 43-0980		大館市美園町	T5-6		*	果			(03) 3993-7520	176-0014	東京都練馬区豊玉南1-1	
	横 手S.S.	(0182) 32-8873		横手市赤坂宇			1				(03) 3727-9385	145-0062	東京都大田区北千束2-2	
宮城	仙 台S.C.	(022) 287-0151	984-0011	仙台市若林区	六丁の目	西町7-13	1		八王	fS.C.	(0426) 46-6914	192-0045	東京都八王子市大和田町2	2-9-6
D 7%	石 巻S.S.	(0225) 94-7711	986-0853	石巻市門脇宇		地8-18	1		F 354. 78+ 17	7 164 00 -	981 o z 1031 m			
山形	山 形S.C.	(023) 642-0279	990-2412	山形市松山3	-12-18		1				門】のご相談窓			
ш ///	酒 田S.S.	(0234) 26-7145		酒田市亀ヶ崎					首都圏メンテ	ナンスセンター			東京都台東区根岸5-4-3	
	郡 山S.C.	(024) 952-6331	963-0205	郡山市堤1-3			1				埼	玉		
福島	いわきS.S.	(0246) 28-4991	970-8034	いわき市平」	L荒川字	桜町19-4			【出張修	8理専門	】のご相談窓口			
1個 局	会津若松S.S.	(0242) 32-0247	965-0022	会津若松市港	電沢町1-	5	1		首都圏サービ	スセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本概3-14-7ビクター	本郷ビル2F
	福 島S.S.	(024) 553-9437	960-0103	福島市本内写	字南原26	-1	1		【お預か	いり修理	、補修用部品】	のご相談窓	<u> </u>	
		関東・	甲信	越			埼	玉	大 '	宮S.C.	(048) 654-5241	330-0037	大宮市東大成町2-658-1	
	【出碼你理由門	】のご相談窓口					1		熊	谷S.S.	(048) 553-5105	361-0057	行田市城西2-7-39ツインハイ	ツ石山B
		(025) 241-4003	113-0033	東京都文京区本郷	R3-14-7 F 7	ター木郷ビル2F	1		Л Н	越S.S.	(0492) 42-4496	350-1106	川越市小室491-1	
		、補修用部品】			0111727	, 4,000.12					` ′			
新潟	新 潟S.C.	(025)242-3431	950-0084	新潟市明石1	-2-19		1				神	奈 川		
制油	長 岡S.S.	(0258) 24-8391	940-0012	長岡市下下第		i-1			【出張修	8理専門	】のご相談窓口			
	上 越S.S.	(0255) 45-1734	942-0081	上越市五智1	-11		1		首都圏サービ	スセンター	(03) 5803-2888	113-0033	東京都文京区本郷3-14-7ビクター	本郷ビル2F
							1		【お預カ	り修理	、補修用部品】	のご相談窓		
		】のご相談窓口					1		横 :	浜S.C.	(045) 651-0403	231-0028	横浜市中区翁町1-3-1	
l		(026) 221-7607			83-14-7ピク	ター本郷ビル2F	袖3	浜川	横須	賀S.S.	(0468) 34-9261	239-0831	横須賀市久里浜6-4-1	
長 對		、補修用部品】					1		Л	崎S.C.	(044) 975-1879	216-0024	川崎市宮前区南平台3-2 (第2石	原ビル)
		(026) 221-6583		長野市川合業		1	1		平 :	塚S.C.	(0463)36-2160	254-0065	平塚市南原2-4-5	
		(0263) 25-9165	390-0837	松本市鎌田2	-3-50		1		相模	原S.C.	(042) 776-2052	229-0004	相模原市古淵3-7-4	
		】のご相談窓口					İ							
群馬		(027) 255-5982			83-14-7ビク	ター本郷ビル2F	\vdash							
A1 1.0		、補修用部品】									静	岡		
		(027) 255-5921		前橋市大渡町	∏1-19-1				静	岡S.C.	(054) 282-4141	422-8006	静岡市曲金6-5-28	
		】のご相談窓口					82	M	沼	津S.S.	(0559) 22-1557	410-0041	沼津市筒井町6-5	
栃木		(028) 635-2938			13-14-7 E 2	ター本郷ビル2F	187	lend	浜	松S.S.	(053) 421-3441	435-0041	浜松市北島町785	
100 71		、補修用部品】												
		(028) 638-1639	320-0864	宇都宮市住吉	5町17-9		1				東海	・北 階	Ē	
		】のご相談窓口							名古.		(0568) 25-3235			
L		(03) 5803-2888			83-14-7ビク	ター本郷ビル2F	愛	知		河S.S.	(0564) 26-1005	444-2133		531-1
茨城	【お預かり修理	、補修用部品】					İ		豊	橋S.S.	(0532) 64-0815	440-0853	豊橋市佐藤5-19-1	
	土 浦S.C.	(0298) 21-8756	300-0813				岐	阜		阜S.S.	(058) 274-1947	500-8367	岐阜市宇佐南3-1-28	
		(029) 246-1560		水戸市元吉田	日町1077	'	-		Ξ:	重S.S.	(0593) 52-0841	510-0076	四日市市堀木2-15-2	
l –	【出張修理専門	】のご相談窓口					Ξ	重	津	S.S.	(059) 229-7780	514-0815	津市大字藤方485-18	
山梨	首都圏サービスセンター	(055) 227-5773			83-14-7ビク	ター本郷ビル2F	富	山		ЩS.C.	(076) 425-2397		富山市二口町4丁目1-3	
ш ж	【お預かり修理						石	Ш	全 :	沢S.C.	(076) 269-4821	921-8062	金沢市新保本4丁目65-1	7
	甲 府S.S.	(055) 237-4016	400-0864	甲府市湯田2	-11-5		福	#	福	#S.S.	(0776) 53-6916	910-0843		
							L							
=r -6-11L	ARREST OF THE REAL PROPERTY.	T			1. 10.11									

							_								
都府 県名	拠点名	TEL	₩	РF	在	地	都県	府名	拠	点 名	TEL	₩	所	在	地
近 畿								中	国						
滋賀	【サービス関連	■全て】のご相談	淡窓口				爸	Щ	岡		(086) 243-1566		岡山市西古		
滋臭	滋 賀S.S.	(077) 582-5812	524-0033	守山市浮気	T268		١.		広		(082) 243-9839		広島市中区		
	【出張修理専門	引のご相談窓口					広	島	福	ЩS.S.	(0849) 31-6984	721-0973	福山市南南	X土町3-5	-15
京都	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	2-4-28									
南部	【お預かり修理	₹、補修用部品】	のご相談	窓口					山	□S.C.	(0839)73-3708	754-0022	吉敷郡小郡	8町花園8	T5-28
	京 都S.C.	(075) 313-3189	600-8861	京都市下京区	七条御戸	听ノ内北町91	Щ	П	徳	ЩS.S.	(0834) 27-1331	745-0042			
京都	【サービス関連	主全て】のご相談	淡窓口						下	関S.S.	(0832) 51-1040	751-0852	下関市熊野	}町2-14-	23
北部	福知山S.S.	(0773) 22-8664	620-0059	福知山市厚	更町145	5-2					匹	3			
	【出張修理専門	別のご相談窓口					香	Ш	高		(087) 866-1200				
	大 阪S.C.	(06) 6304-5731	532-0027	大阪市淀川	区田川2	2-4-28	徳	島	徳		(088) 622-7387				
奈 良	【お預かり修理	■、補修用部品】	のご相談	密口			高	知	高		(088) 882-0546		高知市高级		43
		(07442) 4-6271			T834-2	,	1_		松	ЩS.C.	(089) 923-0372		松山市中央		
		別のご相談窓口		12-13-11-03-1		-	変	媛			(0895) 20-1018 (0897) 67-1030		宇和島市場新居浜市村		
				土阪市汶川	Z 00 1112	2 4 20			701/1	A MO.O.	(0097)07-1030	7 32-000 1	初心が印む	X14 J Z-2	-23
	大 阪S.C. (06) 6304-5731 532-0027 大阪市淀川区田川2-4-28 【お預かり修理、補修用部品】のご相談窓口				九 州・沖 縄										
		(06) 6304-5731			7 m III 2	1 20			福		(092) 431-1261		福岡市博多	区博多	沢前4-16-1
大 阪		(06) 6768-5489					福	86			(0942) 39-3495		久留米市西		
		(0722)54-2881					1100	[Print]	北九	州S.C.	(093) 921-3981	802-0065	北九州市小	(倉北区	三萩野2-9-3
		『門】のご相談?					佐	賀	佐	初りり	(0952) 26-8785	840 0033	仕賀吉木 口	m+字	\$265 1
	業務機器C	(06) 6304-6715	532-0027	大阪市淀川	X⊞JII2	2-4-28			- F		(095) 862-5522		長崎市城山		R203-1
		全て】のご相談					長	崎			(0956) 33-5568				67-2
和歌山		(0734) 72-6799		和歌山市太E	H430-8	3	大	分	大		(097) 543-1422		大分市大道		
		(0739) 22-9914					熊	本	熊	本S.C.	(096) 353-4536	861-4101	熊本市近見	8-1-10	
	【出張修理專門	引のご相談窓口					宮	싦	宮		(0985) 24-5401		宮崎市霧島		
		(06) 6304-5731		大阪市淀川	X III JII 2	2-4-28			延		(0982) 35-7077		延岡市惣領		0.0
兵 庫 東 部		₹、補修用部品】		l .				見島 細	鹿 児	編S.C.	(099) 282-8818 (098) 898-3631		鹿児島市田油郷田宮里		9-8 志喜1-13-16
果部		(078) 252-0562			▼磯 Fi	甬3-2-16	244	胂	/T	興3.0.	(030)030-3031	301-2224	/下闸 示 且 1	1/51114/	小量1-10-10
		(078) 924-1104									Щ	陰			
兵 庫		サービス関連全て】のご相談窓口						山陰ビク	7ター販売 (村						
西部	姬 路S.S.	(0792)34-3833	670-0975	姫路市中地 7	5町11-	1	島	根		スセンター		0 690-082	3 松江市学	園1丁目	16-39
		. ,					1			・米子担当					
											(0853)21-461				
							鳥	取		i所サービス値 i所サービス値	(
							Αm	ДX	馬収呂牙	*m y ~ E A)	(0037)23-213	1 000-091	T I I XP ent	ICACLI	DCC-1

●海外主要都市でのビデオムービーご相談窓口

カナダ JVC CANADA INC.

・トロント (416-293-1311)

21 Finchdene Square, Scarborough, Ontario M1X 1A7

アメリカ JVC SERVICE & ENGINEERING COMPANY OF AMERICA

・ロサンゼルス (714-229-8011)

5665 Corporate Avenue Cypress, CA 90630-0024

・ニュージャージー 〔973-396-1000〕

10 New Maple Avenue, Pine Brook, NJ 07058-9641 ・ホ ノ ル ル (808-833-5828)

2969 Mapunapuna Place, Honolulu, HI 96819-2040

イギリス JVC (U.K.) LIMITED

・ロ ン ド ン (0208-450-3282)

JVC BUSINESS PARK, 14 Priestley Way, London NW2 7BA

フランス JVC FRANCE S.A.

・パ リ (01-61-04-11-11)

1, Avenue, Eiffel 78422 Carrieres Sur Seine Cedex

シンガポール JVC ASIA PTE. LTD.

・シンガポール 〔255-8155〕

31Kaki Bukit Roard 3, #06-18 Techlink, Singapore 417818


(注)・その他の地域に関しては、おでかけの前にお客様ご相談センターにご相談ください。・海外では日本の保証書は適用されません。

・日本語での対応はできないサービスセンターもございます。

●ビクター製品についてのご相談窓口

お買物相談、お取扱い方法、お手入れ方法その他ご不明な点は、下記にご相談ください。

	0033 東京都文京区本郷3-14-7 ビクター本郷ビル 0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル
--	---



主な仕様

[ビデオカメラ]

一般仕樣

項 目	仕 様
電源	DC 6.3 V (ACアダプター使用時) DC 7.2 V (バッテリー使用時)
消費電力	4.3 W (ファインダー使用時)、5.3 W (液晶画面使用時)、7.8 W (ファインダーとビデオライト使用時)、8.8 W (液晶画面とビデオライト使用時)
外形寸法	80 mm × 96 mm × 175 mm (幅×高さ×奥行き)
質量	本体質量 約 580 g 撮影時質量 約 720 g (バッテリーBN-V416、カセットM-DV30ME含む)
許容動作温度	0 °C ~ 40 °C
許容相対湿度	35 % ~ 80 %
許容保存温度	−20 °C ~ 50 °C

カメラ部仕様

項目	<u></u>
撮像素子	1/4型 68万画素CCD (撮像エリア 34万画素)
レンズ	F1.8、f=3.6 mm ~ 36 mm (35 mmカメラ換算:46 mm ~ 460 mm)
フィルター径	37 mm (ネジピッチ 0.75 mm)
ズーム倍率	光学10倍、最大100倍(デジタル使用)
最低照度	9ルクス

デジタルビデオカメラ部仕様

項目	仕 様
録画 / 再生方式	DV方式(SD仕様) 映像:デジタルコンポーネント記録 音声: PCMデジタル記録、32 kHz 4チャンネル(12BIT) 48 kHz 2チャンネル(16BIT)、44.1kHz(再生のみ)
信号方式	NTSC日米標準信号方式
使用カセット	ミニDVカセット
録画 / 再生時間	SPモード:60分、LPモード:90分(DVM60テープ使用時)
早送り / 巻き戻し時間	約3分 (DVM60テープ使用時)

液晶画面/ファインダー部仕様

項目	仕 様
液晶画面	3型、11万画素 カラー液晶
ファインダー	0.44型、11万画素 カラー液晶

端子部仕樣

項目	仕 様		
DV入/出力端子	4ピン(i.LINK / IEEE1394準拠)		
S端子(S映像出力端子)	アナログ出力(Y:1.0 V _(p-p) 、75 C:0.29 V _(p-p) 、75)		
AV端子 (映像/音声出力端子)	3.5 mmミニジャック 映像:アナログ出力(1.0 V _(p-p) 、75) 音声:ステレオ/アナログ出力(300 mVrms、1 k)		
パソコン(デジタル 静止画)端子	2.5 mm超ミニジャック		
JLIP(編集)端子	3.5 mmミニジャック		

[ACアダプター]

一般仕樣

項目	仕 様		
電源	AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz		
入力容量	24 VA(100 V充電時) 33 VA(240 V充電時) 31 VA(100 V VTR時) 39 VA(240 V VTR時)		
出力	DC 7.2 V 、1.2 A (充電時)、DC 6.3 V 、1.8A (電源供給時)		
許容動作温度	0 ~40 (充電時は10 ~35)		
外形寸法	68 mm × 38 mm × 110 mm (幅×高さ×奥行き)		
質量	約250 g (DCコード含まず)		

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書に従って正しく取り扱いをしてください。

索引

+	— n÷n
あ	三脚
明るさ補正60	実撮影時間
アフレコ音声72、82	自動編集86
アフレコ編集82	シネマ100
色バランス57	シフトボタン
インサート編集84	シャッタースピード68
映画効果69	照明
演出効果68、79	ショルダーストラップ35
お知らせ表示28	充電ランプ30
音声モード72、96	白バランス56
音声モード切替72	シンクロ補正92
音量調節51	ズーム96
	ズーム撮影44
か	ズームスイッチ44
	ステレオ音声 <i>7</i> 2
カセットカバー33	ストロボ69
カセットホルダー33	スピーカー音量51
画面移動	スロー再生51
画面の明るさ38	静止画像の取り込み94
画面表示26	セピア69
画面表示切替104	
感度アップ96	た
記念写真ボタン49	タイムコード <i>77</i> 、102
記念写真モードボタン49	
逆光補正ボタン46	ダビング80
キャプチャーボード94	タリー96
グリップベルト34	デジタルダビング81
高感度69	デジタルプリンター95
ゴースト69	手ぶれ補正100
コマ送り再生51	デモモード7、96
	テレマクロ100
<u> </u>	時計合わせ104、106
再生音声	な
再生ズーム78	日時設定104
再生する50	日時表示
撮影する	日時表示設定メニュー104
撮影設定[A][M]メニュー96	口町化小政ルクーユー104

は
パソコン端子
ま
巻戻し再生 .51 マクロ撮影 .44 マニュアル設定メニュー .100 マニュアルフォーカス .54 無記録部分 .77 メニュー一覧 .116 モニター .104
や
夜景68

6	
ランダム リモコン リモコン受光部 リモコン信号 リモコン電池 リモコンメーカー設定表 レンズブロワー 連続撮影時間 録画モード	108 86 87 115
わ	
ワイド効果 ワイプ ワンタッチ	62、64



「東京ビデオフェスティバル」は日本ビクターが主催するどなたでも参加できる国際的ビデオフェスティバルです。審査は著名な映画監督や俳優や作家の方々によって行われます。

入賞作品のダイジェスト動画映像はビクターホームページでご覧いただけます。

お問い合わせ先 日本ピクター株式会社 東京ビデオフェスティバル事務局 〒105-0004 東京都港区新橋1-7-1 ピクタービル内 ☎03-3289-2815 Fax: 03-3289-2819 E-mail: jvc-tvf1@mb.kcom.ne.jp (2000年3月現在)

ご相談や修理は

故障かな?と思ったら

修理をご依頼になる前に110~113ページをご確認ください。

修理相談

ご転居等で保証書に記載のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、125ページの「保証とアフターサービス」をお読みのうえ、126~127ページの「ビクターサービス窓口」にご相談ください。

お問い合わせ

ビクター製品についてのお買い物相談、お取り扱い方法、お手入れ方 法その他ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

東京お客様ご相談センター

東京 🗗 (03) 5684-9311

〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目14-7 ビクター本郷ビル

一 大阪お客様ご相談センター‐

大阪 🕿 (06) 6765-4161

〒543-0028 大阪市天王寺区小橋町10-16 大阪ビクタービル

この機種についてのお取り扱い、技術的なご相談は、下記までお問い 合わせください。

- DVご相談窓口 -

(045)450-2770

ビクターホームページ http://www.jvc-victor.co.jp/





ビデオ事業部

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地 電話 (045)450-2550